




MANUAL DO CONSUMIDOR

DOMINÓ A GÁS
VETRO DUAL FLAME 38 CM

DG-1Q-38-VT-3ZEA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	18
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	22
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	24
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25
10	2 ANOS DE GARANTIA	26

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Cooktop Dominó Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202..

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Mantenha o produto desconectado da alimentação elétrica antes de efetuar a instalação, limpeza e/ou manutenção.
- Antes de ligar o produto certifique-se de que todos os componentes estão devidamente instalados e que os filmes de proteção sejam removidos.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação ou o pino terra do plugue do produto, que deverá ser ligado a um fio terra efetivo, conforme norma NBR5410. Não utilize adaptadores ou extensões elétricas.
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO, verifique a validade e substitua-os caso necessário.
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o cooktop, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione o cooktop estritamente de acordo com as instruções contidas no capítulo "4 INSTALAÇÃO".
- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em locais arejados, livre de correntes de ar para não ocorrer o risco das chamas apagarem.
- A instalação da rede de gás deve ser feita por um técnico qualificado.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, a fim de evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec, para que seja efetuado a troca do cabo de alimentação.
- Certifique-se de que os cabos de alimentação elétrica de outros produtos, próximos não entrem em contato com peças quentes do cooktop.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Certifique-se de que as trepes e os queimadores estejam corretamente posicionados e os apoios de borracha na parte inferior estejam fixados, para evitar gerar instabilidade nos utensílios durante o uso.
- Não utilize utensílios com fundos arredondados.
- Só utilize utensílios com cabos ou alças secas. Cabos molhados ou úmidos, em superfícies quentes, podem provocar queimaduras causadas por vapor. Não deixe que as alças ou cabos dos utensílios entrem em contato com os queimadores que estejam quentes.
- Atenção ao retirar o produto da embalagem, apoie-o cuidadosamente em uma superfície.
- Durante o uso, o produto fica quente. Deve-se ter cuidado para não tocar as partes acessíveis do cooktop. Mantenha as crianças em uma distância segura até que as partes acessíveis tenham esfriado.
- Não aqueça potes fechados. O aumento da pressão interna do pote pode fazer a embalagem estourar, causando ferimentos.
- Não utilize recipientes que ultrapassem as bordas do cooktop.
- Não use o Cooktop como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar.
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo do cooktop.
- Não pendurar tecidos, peças de vestuário e similares próximo ao produto.
- Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize o produto e entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec.
- Depois de usar o cooktop, verifique se o manípulo está na posição fechada e feche o registro de alimentação principal de gás ou a válvula do cilindro.

ADVERTÊNCIA:

- Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curto-circuitos e choques elétricos.

IMPORTANTE:

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:


- Feche o registro de gás da casa.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
- Não acenda qualquer tipo de chama ou fiação.
- Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (ex.: ventilador, exaustor).
- Caso não identifique o problema, entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu Estado.

3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Mesa de vitrocerâmica | 5 | Espalha chama anel externo |
| 2 | Manípulo anel externo queimador | 6 | Espalha chama central interno |
| 3 | Manípulo central interno queimador | 7 | Trempe |
| 4 | Difusor do queimador | | |



Dimensões do Produto

Medidas em milímetros



4

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:


Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes, conversões e manutenções descritas neste manual, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Elettromec. A instalação incorreta pode causar danos pessoais e materiais, pelos quais a Elettromec não se responsabiliza. Verifique a integridade do produto após retirar da embalagem externa e embalagens internas de todas as partes soltas. Em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contato com um serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

Requisitos Elétricos

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico. A tomada deverá possuir uma ligação à terra eficaz em conformidade com a norma NBR 5410, para a conexão elétrica do cooktop com acesso fácil, e estar localizada fora do nicho e distante da fonte de aquecimento tomada.

O cabo de alimentação é provido de plugue certificado e não deve ser removido. Para a ligação, não utilize reduções, adaptadores ou derivadores pois estes podem provocar mau contato com consequentes riscos de sobreaquecimentos. O cabo de alimentação não deve ficar em contato com superfícies quentes (acima de 90°C) e nem cortantes.




Preparando para Instalação

- Verifique o tipo e a pressão de gás, disponíveis na residência, e se estão de acordo com as especificações na etiqueta de identificação do produto.
- O ponto de conexão do botijão de gás ou do gás canalizado devem estar localizado no máximo a 1 metro do centro do cooktop, em local de fácil acesso para permitir a conexão e inspeção.
- Nos casos de gás canalizado deve possuir registro exclusivo de parede, localizado em local de fácil acesso e estar em boas condições.

- Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes ao cooktop devem resistir ao calor.
- Este produto está ajustado para uso com gás GLP. Caso for utilizado o gás natural solicite a conversão de seu produto.


Ventilação e Local de Instalação

Para o correto funcionamento do produto, é indispensável que o local de instalação seja permanentemente ventilado. A quantidade de ar necessária é a exigida pela combustão regular do gás e pela ventilação do local, cujo volume não poderá ser inferior a 2 m³. O ar deve entrar naturalmente por via direta através de aberturas permanentes que atravessam a parede do local a ventilar, alcançando o lado exterior com uma seção mínima de 100 cm². Essas aberturas devem ser feitas de forma que não possam ser obstruídas. É admissível a ventilação indireta mediante retirada de ar dos locais contínuos ao local a ser ventilado. É recomendável a instalação de uma coifa ou depurador, a uma distância de 700 a 800 mm. Caso não exista a possibilidade, recomenda-se o uso de um ventilador elétrico instalado na janela ou em uma parede com saída externa, o qual deverá funcionar junto com o produto.




Fixação do Cooktop

- No tampo do armário modular, faça uma abertura para o encaixe do cooktop com as dimensões indicadas no diagrama abaixo, certifique-se de respeitar as dimensões críticas do espaço no qual será instalado.




Utilize a junta de vedação fornecida junto com o produto para evitar qualquer infiltração de líquido no móvel. Para aplicar essa vedação corretamente, siga exatamente as instruções fornecidas a seguir:


- Retire todas as partes móveis do cooktop.
- Corte a junta de vedação em 4 partes no comprimento necessário para aplicá-la nas 4 bordas da mesa.
- Vire o cooktop para baixo e aplique corretamente o lado adesivo da junta de vedação em baixo da borda da mesa do cooktop, o lado exterior da junta de vedação deve coincidir perfeitamente com a borda do perímetro exterior da mesa. As extremidades das tiras devem coincidir perfeitamente sem sobreposição.
- Faça a junta de vedação aderir ao vidro de maneira uniforme e segura, exercendo pressão sobre ela com os dedos, retire a fita de papel que protege a junta e encaixe o cooktop na abertura feita no móvel.



- Encaixe o cooktop na abertura de instalação do móvel e fixe-o com os parafusos correspondentes dos ganchos de fixação.




Para evitar possíveis contatos acidentais com a superfície do cooktop superaquecido durante o seu funcionamento, é recomendável instalar uma separação de madeira fixada por parafusos a uma distância mínima de 70 mm do tampo do móvel.



ATENÇÃO:

Não apoie a mesa diretamente no tampo do móvel, o apoio deve ser feito pelas abas de apoio da base do cooktop contra o móvel.



Conexão Alimentação do Gás

ATENÇÃO:


Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes, conversões e manutenções descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Elettromec.

IMPORTANTE:

A conexão de entrada de gás do produto é rosca cônica 1/2" macho norma NBR 6414, substituída pela norma NBR NM ISO7-1.


Instalação Gás GLP

Utilize mangueira metálica flexível (1/2" rosca) gás, conforme norma NBR 14177 (1,2 m de comprimento máximo permitido). Regulador de pressão de gás GLP com registro de saída com rosca externa de 1/2" BSP, conforme norma NBR 8473. Luvas e niple para as conexões.




Rede de Distribuição de Gás e Botijão de 13 kg ou Cilindro de 45 kg

- Tubo metálico rígido de aço - as junções deverão ser feitas por meio de conexões roscadas;
- Tubo de cobre - as junções deverão ser feitas por meio de conexões com vedação mecânica;
- Tubo flexível de aço inoxidável de parede contínua - com extensão máxima de 2 metros e juntas de vedação.



Instalação Gás Natural (GN)

Utilize mangueira metálica flexível (1/2" rosca) gás, conforme norma NBR 14177 (1,2 m de comprimento máximo permitido). Registro de esfera adequado para GN. Luvas e niple para as conexões.




Após a instalação, verifique se há vazamentos, nas conexões da seguinte maneira:

- Coloque um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, refaça a operação ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.
- Para qualquer ajuste mantenha o produto desconectado da alimentação elétrica. Uma vez concluídos os ajustes ou pré-ajustes, os lacres eventualmente presentes devem ser recolocados pelo posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- Os queimadores do produto não requerem ajuste do ar primário.

Registro

Ajuste da posição "Mínimo":

- Acenda o queimador e coloque o manípulo de comando na posição de "Chama baixa".
- Remova o manípulo do registro, fixado mediante simples pressão na haste do registro.
- O by-pass para o ajuste mínimo da vazão pode ser: ao lado do registro ou no interior da haste. Em qualquer caso, o ajuste é acessado pela inserção de uma chave de fenda pequena ao lado do registro, ou no furo dentro do registro.




- Vire o desvio para a direita ou esquerda até que a chama do queimador tenha sido ajustada adequadamente para "Chama baixa".
- É recomendável não exagerar o "Chama baixa", o que significa que a chama pequena deve ser contínua e estável.
- Remonte os componentes corretamente.

Ressaltamos que o referido ajuste deve ser feito somente com queimadores alimentados com gás natural. No caso dos queimadores alimentados com GLP, o parafuso deve ser totalmente bloqueado no fim do seu curso (no sentido horário).

Substituição dos injetores

Os queimadores podem ser adaptados a diferentes tipos de gás, mediante a Instalação dos injetores próprios para o gás de utilização. Para fazer essa operação, é necessário retirar os espalhadores dos queimadores e, com uma chave adequada, desaparafusar o injetor e substituí-lo por um injetor correspondente ao gás de utilização.

Aconselhamos a apertar bem o injetor.



Depois de fazer as referidas substituições, o técnico deverá realizar o ajuste dos queimadores conforme descrito acima, lacrar os eventuais dispositivos de ajustes ou pré-regulação e aplicar no produto, em substituição ao existente, a etiqueta que corresponde à nova regulação do gás efetuada no produto. Esta etiqueta encontra-se no envelope dos injetores de substituição.

O envelope que contém os injetores e as etiquetas pode vir incluído com o equipamento. Alternativamente, o instalador poderá encontrá-lo em um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

Para uma maior comodidade do instalador, indicamos na tabela o consumo de cada queimador, o diâmetro dos injetores e a pressão de trabalho para os vários gases.

Tipo de gás	Pressão de trabalho kPa	Diâmetro do injetor 1/100 mm	Capacidade térmica Mínimo/Máximo		
			Queimador interno	Queimador externo	Total
G 30 - GLP	2,75	2 × 82 B 46 A	4,0 / 9,0 kW 29 / 65 gr/h	1,5 / 5,6 kW 109 / 422 gr/h	1,9 / 7,0 kW 138 / 487 gr/h
G 20 - NATURAL	1,96	2 × 141 B 71 A	4,0 / 9,0 kW 38 / 86 l/h	1,5 / 7,1kW 143 / 552 l/h	1,9 / 8,0 kW 181 / 762 l/h

Manutenção

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o produto das redes de alimentação de gás e elétrica.

Substituição do Cabo de Alimentação


ATENÇÃO:

Somente deverá ser realizado a substituição do cabo de alimentação pelo Posto de Assistência Técnica Autorizada Elettromec.

Tipo	Tipo de cabo	Alimentação monofásica
Cooktop a gás	H05RR-F	Seção 3 x 0.75 mm ²

Ligue os fios respeitando o esquema da figura a seguir, tendo o cuidado de respeitar as correspondências abaixo indicadas:

- **L** (fase) = cabo rosa, **N** (neutro) = cabo azul, \oplus = cabo amarelo-verde.




Se for necessário efetuar modificações na instalação elétrica existente ou se a tomada não for compatível com as especificações, todas as alterações deverão ser efetuadas por profissional qualificado. Em particular, deve-se verificar a bitola dos fios.

ATENÇÃO:

Em caso de substituição do cabo de alimentação, o posto de assistência técnica autorizada Elettromec deverá manter o fio terra mais comprido em relação aos condutores de fase. Além disso, deverá seguir as instruções do parágrafo "Ligação elétrica" no capítulo "INSTALAÇÃO".

Em caso de falha ou corte no cabo, por favor, afaste-se do cabo e não toque nele. Além disso, o dispositivo deve ser desligado. Entre em contato com o posto de assistência técnica autorizada Elettromec mais próximo para corrigir o problema.



Acionamento do Queimador

Depois de abrir o registro da rede de gás ou botijão de gás, acenda os queimadores conforme descrito a seguir:

- Gire para a esquerda o manípulo correspondente ao queimador que pretende utilizar, na posição de “Chama alta” até perceber uma pequena parada e pressione então o manípulo.
- Com o queimador aceso, mantenha o manípulo pressionado durante cerca de 10 segundos.




Caso a chama apagar acidentalmente, coloque o manípulo de comando do queimador na posição fechada e aguarde pelo menos 1 minuto antes de tentar um novo acendimento.

Como utilizar os queimadores

Para obter o máximo rendimento com o mínimo consumo de gás, é conveniente lembrar o seguinte:

- Utilize panelas adequadas para cada queimador.
- Quando a água começar a ferver, coloque o manípulo na posição de “Chama baixa”.

- Utilize sempre panelas com tampa.
- Utilize somente recipientes com fundo plano.



Queimador	Potência (kW)	Ø Panela (cm)
Tripla chama (Dual flame)	6,1 - 7,0	22 a 30
Central	0,9	8 a 16



ATENÇÃO:

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desligar o produto da rede de alimentação de gás e elétrica.

Mesa do cooktop

Para manter a superfície da mesa brilhante, é muito importante que ela seja lavada periodicamente com água morna e sabão, bem enxaguada e seca.

- Da mesma maneira devem ser lavadas as trempes, espalha chamas e difusor.
- Devem ser limpos os detectores de chama (termopar) e os pinos guias.
- Limpe-os suavemente com uma pequena escova de nylon e deixe secar completamente.
- Não lavar na máquina de lavar.



A limpeza deve ser feita quando o cooktop e os componentes não estiverem quentes e não se deve usar esponja metálica, produtos abrasivos em pó ou spray corrosivo.

Evite que produtos como vinagre, café, leite, água salgada, sumo de limão ou tomate permaneçam muito tempo em contato com a superfície do cooktop.

AVISOS:

Ao remontar os componentes respeite as seguintes recomendações:

- Antes de colocar a espalha chama, é indispensável verificar se os furos estão desentupidos.

- Verifique se o espalha chama está posicionadas corretamente no difusor do queimador. Para ter certeza desta condição, a tampa posicionada sobre a cabeça do queimador deve estar perfeitamente estável.
- Os espalha chamas devem ser colocados sobre os pinos guia apropriados para uma estabilidade perfeita.
- Se tiver dificuldade para abrir ou fechar algum registro, não o force e peça ajuda do posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- Não utilize jatos de vapor para a limpeza do cooktop.



A Elettromec não se responsabiliza pelo mau uso de espalha chamas.

NOTA: Em relação aos queimadores, o uso contínuo e a alta temperatura podem resultar em uma coloração diferente da original.

Antes de chamar o serviço autorizado, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
Queimadores não funcionam (não acende os queimadores).	Plugue do cabo de alimentação conectado incorretamente na tomada.	Verifique o plugue e a tomada de conexão do cooktop.
	Circuito elétrico em más condições (tomada, cabos e disjuntor).	Verifique o circuito elétrico todo, se necessário contate um eletricista qualificado.
	Registros de gás fechados e/ou cilindro de gás vazio, ou interrupção do fornecimento de gás canalizado.	Verifique e abra o registro de gás que deseja utilizar e/ou substitua o cilindro de gás, ou contate a companhia de gás do seu Estado.
	Queimadores com resíduos obstruindo a saída de gás ou mal encaixados.	Verifique os queimadores se necessário efetue uma limpeza ou encaixe-os corretamente.
A chama não permanece estável.	Manípulo acionado de modo incorreto.	Verificar se o manípulo foi girado e pressionado corretamente ao ligar o queimador, durante o tempo necessário para ativar o dispositivo de segurança.
	Furos de saída da chama do queimador estão obstruídos.	Verifique se não há resíduos obstruindo os furos de saída das chamas do queimador, efetue uma limpeza, consulte o capítulo "LIMPEZA E CONSERVAÇÃO".
	Resíduos na extremidade do acendedor eletrônico (eletrodo).	
	Fornecimento de alimentação de gás.	Verifique o nível de abastecimento do gás (botijão) e/ou o fornecimento foi interrompido, ou se há resíduos/umidade no queimador.

Chama inadequada.	Chama amarela/vermelha	Verifique o nível de abastecimento do gás ou se há sujeira/umidade no queimador.
Os recipientes e s t ã o instáveis.	Recipientes com fundos inapropriados.	O fundo dos recipientes devem ser planos.
	Recipientes mal posicionados na trempe.	Os recipientes devem estar centralizados com a base do queimador.
	Trepes mal posicionadas ou pés de borracha mal encaixados.	As trepes devem estar posicionadas corretamente e os pés de borracha devem estar todos bem encaixados.
Um ruído de “estalar” ou “pipocar” .	Trata-se do som do aquecimento e resfriamento do metal.	Isso é normal.
Cheiro de gás no ambiente.	Vazamento de gás.	Feche a válvula de gás, verifique a conexão do regulador se está correta, se necessário substitua-o.
		Verifique se os manípulos estão na posição desligado “0”.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Modelo	DG-1Q-38-VT-3ZEA
Classe Elétrica	I
Categoria	II _{2,3}
Pressão do Gás (GLP/GN)	2,75 / 1,96 kPa
Tipo de Gás	GLP / GN
Potência Queimador Tripla (Dual flame)	7,0 kW
Potência térmica total	7,0 kW
Potência elétrica	2 W
Tensão	127 - 220 V ~
Frequência	60 Hz
Corrente	0,01 A
Peso líquido	8 kg
Dimensões (L x A x P)	380 × 60 × 510 mm

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTROMECCOM.BR

ELETTROMECCOM /     

