

Guia de instalação



Forno de micro-ondas com
convecção/velocidade
VMDD5306SS

IMPORTANTE– Leia e siga atentamente!

- Antes de começar, leia estas instruções com atenção e atenção.
- O kit inclui peças metálicas, portanto manuseie e instale com cuidado para evitar riscos de ferimentos.
- Não remova nenhuma etiqueta, aviso ou placa permanente do produto, pois isso pode anular a garantia.
- Siga todos os códigos, requisitos e regulamentos locais e nacionais.
- Os instaladores devem deixar estas instruções com o cliente, que deve guardá-las para uso de referência e consulta futura.



AVISO

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO ELÉTRICO

Este forno deve ser aterrado eletricamente de acordo com os códigos locais ou, na ausência de códigos locais, o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70 - última edição.



AVISO

NÃO USE EXTENSÕES COM ESTE APARELHO.
RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO
OU OUTRAS LESÕES PREJUDICIAIS.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **AVISO:** Não seguir exatamente as informações contidas neste manual pode resultar em incêndio ou choque elétrico, o que pode causar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.
- Este aparelho deve ser aterrado eletricamente de acordo com os códigos locais.
- Certifique-se de que os revestimentos das paredes e dos armários ao redor do forno sejam capazes de suportar o calor gerado pelo aparelho.
- **AVISO:** Nunca deixe crianças sozinhas ou desacompanhadas próximo ao forno quando estiver em uso.
- **Não utilize o forno como local de armazenamento.** Isso cria uma situação potencialmente perigosa.

Como desembalar o forno

- Remova todos os materiais de embalagem de dentro do forno.
- Verifique se há danos como desalinhamento ou inclinação, vedações e superfícies de vedação danificadas ou amassados na cavidade ou na parte frontal do forno. Se encontrar algum dano, não utilize o forno e entre em contato com o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO.

Notas importantes para o instalador

- Leia todo o Guia de Instalação antes de instalar o forno.
- Remova todo o material de embalagem antes de conectar na tomada.
- Cumpra todos os códigos e regulamentos aplicáveis.
- Certifique-se de deixar estas instruções com o consumidor.

Notas importantes para o consumidor

Guarde este manual com o Manual de Uso e Cuidados para referência futura.

- Como acontece com qualquer forno que gera calor, existem algumas precauções de segurança que você deve seguir. Elas estão listadas no Manual de Uso e Cuidados. Leia todas e siga-as atentamente.
- Certifique-se de que seu forno esteja instalado e aterrado corretamente por um instalador ou técnico de serviço qualificado.

Requisitos elétricos

Localize a alimentação elétrica conforme mostrado nas ilustrações nas páginas seguintes. A tomada também pode estar localizada em um armário adjacente, ao alcance do cabo de alimentação. Este aparelho requer um circuito dedicado. O uso de um interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI) não é recomendado e pode causar interrupção do funcionamento.

Fonte de energia	220-240 V AC, 60 Hz
Serviço	2800 W
Cabo de alimentação	47-1/4" (1.20 m)

Requisitos elétricos

Nota:

- Se tiver alguma dúvida sobre instruções elétricas ou de aterramento, consulte um eletricitista.
- Também pode ser instalado usando uma tomada elétrica em um armário adjacente dentro da área, desde que o cabo elétrico possa ser estendido..
- Verifique sempre os requisitos do código elétrico.

Selecione um local

Seu forno pode ser embutido em um armário ou parede sozinho, acima de qualquer forno elétrico embutido ou gaveta de aquecimento, ou abaixo de uma grelha ou fogão.

INSTRUÇÕES PARA ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. O forno é equipado com um cabo com fio terra e um plugue de aterramento. Você deve conectá-lo a uma tomada devidamente instalada e aterrada, de acordo com o Padrão Nacional e os códigos e regulamentações locais.

Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer uma rota de escape para a corrente elétrica.


AVISO: O uso inadequado do plugue aterrado pode causar choque elétrico. **Não utilize extensão. Se o cabo de alimentação for muito curto, peça a um eletricitista para instalar uma tomada perto do aparelho.**




Ferramentas de instalação

NOME	QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA
Parafusos de montagem 	4	LANGTB407MRP0

Dimensões do forno




Distâncias e dimensões para montagem padrão em uma superfície



Instalação sobre forno embutido



Instalação sob o fogão




Observação: Deve ser instalada uma prateleira divisória entre o fogão e o forno.


Instruções de instalação para montagem padrão em superfície

AVISO: : Tenha sempre cuidado ao levantar itens pesados.

1. Aproxime a unidade da abertura.
2. Use pelo menos duas pessoas para levantar e instalar o forno. Posicione o forno próximo à abertura do gabinete, veja a Figura 3. Conecte o cabo de alimentação à tomada.
3. Insira cuidadosamente o forno na abertura e deslize-o para trás até que o flange de montagem encoste na face do gabinete. Evite prender o cabo entre o forno e a parede do gabinete.



4. Abra a porta. Usando os dois furos em cada flange de montagem, faça um furo piloto no gabinete usando uma broca de 1/16" (1,58 mm). Veja a Figura 4.
5. Monte o forno usando os quatro parafusos fornecidos. Veja a Figura 4.



Antes de solicitar o Serviço Autorizado


Leia as seções e as instruções de operação no manual de Uso e Cuidados ANTES DE SOLICITAR UM SERVIÇO AUTORIZADO. A lista de "Soluções de Problemas" inclui as falhas mais comuns e não causadas por defeitos de fabricação ou materiais deste forno.

Consulte a garantia no seu Guia de Uso e Cuidados para obter o número de telefone e endereço do nosso serviço de atendimento gratuito. Ligue ou escreva para nós se tiver alguma dúvida sobre o seu produto e/ou precisar solicitar peças de reposição.

Localização do modelo e número de série

O número do modelo e o número de série estão impressos na placa de identificação. Para acessar a placa de identificação, abra a porta.

A placa de identificação está localizada no lado inferior esquerdo do painel frontal do forno.



Cuidado, limpeza e manutenção

Consulte o Manual de Uso e Cuidados para obter instruções de limpeza.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402

Condomínio Galleria Corporate - Edifício II

CEP 13091-908 - Campinas SP

Para informações adicionais sobre o produto, ligue para 0800 723 1202 ou acesse nosso web site elettromec.com.br