




MANUAL DO CONSUMIDOR

**FREEZER REVESTIR  
DUO 221 LITROS BUILT-IN**

FZ-DU-221-SR-2VSA





# Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

**IMPORTANTE:** Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

# ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	16
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	28
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	32
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	33
10	GARANTIA	34

# 1

## INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos que será um grande prazer usar seu novo Freezer Revestir Duo Built-in Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página **PROBLEMAS E SOLUÇÕES** para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail [sac@elettromec.com.br](mailto:sac@elettromec.com.br) ou telefone 0800 723 1202.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto, que deverá ser ligado a um fio terra efetivo, conforme norma NBR5410. Para cabos de alimentação com plugue certificado não remova o pino terra do plugue, pois ele deverá ser ligado ao terra efetivo existente na tomada elétrica.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto, há risco de lesões por excesso de peso.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o Freezer, leia atentamente as recomendações a seguir.

**Recomendações**

- Instale e posicione o Freezer estritamente conforme as instruções contidas no capítulo "4 INSTALAÇÃO".
- O posicionamento deste produto deve ser de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.
- Em caso de dano ou se não estiver funcionando corretamente, não utilize o Freezer, desligue-o da alimentação elétrica e entre em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.
- Este produto é destinado para uso doméstico.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, de modo a evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec, para ser efetuado a troca do cabo de alimentação.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Não se apoie nas prateleiras, gavetas ou portas.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Não use ou coloque dispositivos elétricos nos compartimentos do produto, a menos sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não instale o Freezer próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento e aumenta o consumo de energia.
- Mantenha a área de ventilação do Freezer e a área ao redor desobstruídos.
- Recomenda-se que o Freezer assente durante 2 horas, após a instalação e a ligação, antes de ser carregado/abastecido.
- Não danifique o circuito de refrigeração. O gás refrigerante pode causar danos aos olhos. O circuito de refrigeração do produto contém isobutano (R600a). Trata-se de um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental, porém, inflamável.
- Durante o transporte e instalação do produto, certifique-se de não provocar danos em nenhum dos componentes do circuito de refrigeração.
- Em caso de dano, evitar chamas ou qualquer fonte de ignição próxima ao produto, ventilar por alguns minutos o local onde o produto se encontra.

**AVISO:**


- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do produto.
- Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curto-circuitos e choques elétricos.
- Não armazene produtos que contenham gases inflamáveis ou substâncias explosivas (Ex.: latas de aerossol).
- Não armazene medicamentos ou produtos químicos que possam contaminar os alimentos.
- Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (Ex.: lamparina, lampião) sobre o produto. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.
- Não remova o plugue da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não toque nas paredes internas do Freezer ou nos produtos armazenados dentro, com as mãos molhadas. Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.

# 3

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


### Conheça seu Produto

- 1 Painel de controle
- 2 Cobertura basculante superior do Freezer
- 3 Cobertura basculante inferior do Freezer
- 4 Gavetas do Freezer
- 5 Bandeja de gelo twister
- 6 Strip LED (lâmpada)



## Dimensões do Produto

Medidas em milímetros



# 4

## INSTALAÇÃO

### IMPORTANTE:

Recomendamos a utilização de duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto, há risco de lesões por excesso de peso. Antes da instalação e utilização do produto, remova as embalagens internas e externas.

### Requisitos Elétricos


#### ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada.

Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão e frequência indicadas na etiqueta de especificações correspondem à fonte de alimentação doméstica.



### ATENÇÃO:

O plugue deve ser facilmente acessível, mesmo após a instalação. Caso não seja acessível, deixar um disjuntor dedicado ao produto.

### Preparando para Instalação

O local de instalação do produto não deve ser próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde haja a incidência direta de raios solares. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento e aumenta o consumo energético.


### Requisitos de Espaço e Localização




- Assegure-se de que haja uma livre circulação de ar na área de instalação. Para garantir um melhor desempenho, o produto não deve ser posicionado sob outro produto na mesma parede, além do calor gerado, o mesmo pode impedir o fluxo de ar de resfriamento.
- Verifique se é possível abrir as portas do produto.
- O piso deve estar nivelado. Ajustar o nivelamento adequado por um ou mais dos pés ajustáveis que ficam na base do gabinete.
- O Freezer deve ser instalado em uma superfície perfeitamente plana, sem desníveis.

- O Freezer deve estar a pelo menos 50 cm de distância de fogões, fornos a gás e fontes de calor, e pelo menos 5 cm de distância de fornos elétricos.
- Se o Freezer for colocado próximo a outro Freezer, deve haver pelo menos 2 cm entre eles para evitar a formação de umidade na superfície externa.
- Não cubra o gabinete do Freezer, isso afetará o desempenho.
- Não coloque nada em cima do produto.
- Peso máximo suportado para revestimento 50 kg.

### Instalação e Revestimento do Freezer





Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec. Antes de começar a instalação, verifique se o nicho (espaço em que o produto será embutido), possui as dimensões especificadas na imagem a seguir (dimensões em milímetros).











A	1770 (mm)
B	1770 - 1778 (mm)

Medidas em milímetros









### Primeiro Uso

Antes de usar o Freezer, limpe todas as peças com uma solução de água morna e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue com água limpa e seque. Retorne todas as peças ao Freezer após a limpeza.

### IMPORTANTE:


Não utilize detergentes ou produtos abrasivos, pois eles poderão danificar o acabamento do produto.

### Utilização do Freezer

Informações sobre a tecnologia No-Frost:

- Os Freezers No-frost diferem de outros Freezers estáticos no seu princípio de funcionamento. Nos Freezers normais, a umidade que entra devido à abertura da porta e a umidade inerente aos alimentos provoca o congelamento no compartimento do Freezer. Para descongelar o gelo, é necessário desligar periodicamente o Freezer, colocar os alimentos que devem ser mantidos congelados num recipiente refrigerado separadamente e retirar o gelo acumulado no compartimento do Freezer.
- A situação é completamente diferente nos Freezers No-frost. O ar seco e frio é insuflado no compartimento do Freezer de forma homogênea e uniforme de vários pontos através de um ventilador. O ar frio é disperso de forma homogênea e uniforme entre as prateleiras resfriando todos os alimentos de maneira uniforme, evitando umidade e congelamento. Portanto, o Freezer No-frost permite facilidade de uso, além de sua enorme capacidade e aparência elegante.

### Display e Painel de Controle



### Usando o Painel de Controle:


- (1) Indicador (🔔) de alarme.
- (2) Indicador de temperatura do Freezer.
- (3) Indicador (❄️) do modo Super Freezing.
- (4) Tecla de Ajuste de Temperatura (-16, -18, -20, -22, -24 °C) e ativação do modo Super Freezing.
- (5) Tecla MODE (M), para ativação do Modo Econômico.
- (6) Indicador (🍃) do modo de economia.

## Operando o Freezer

- Quando o produto é conectado pela primeira vez, as luzes internas podem acender com 1 minuto de atraso devido a testes de abertura.

## Modo Super Freezing (❄)

- Para congelar uma grande quantidade de alimentos que não cabem na prateleira de congelamento rápido.
- Para congelar alimentos preparados.
- Para congelar alimentos frescos rapidamente para manter a frescor.



- Pressione a tecla de ajuste do Freezer (❄) até que o indicador (❄) seja visualizado no display. Um sinal soará com dois bips. O modo será ativado.

### Durante este modo:


- O modo econômico não pode ser selecionado.
- O modo super freezing pode ser cancelado pela mesma operação de seleção.

**NOTA:** Esta opção deve ser ligada 24 horas antes de colocar os alimentos frescos no Freezer. Após 54 h, retorna ao valor normal definido.

## Modo Econômico (🌿)

Ideal para períodos nos quais o uso do refrigerador é menos frequente ou para períodos ausentes de casa como feriados.

### Como usar



- Pressione a tecla "MODE" (M) até que o símbolo eco apareça.
- Aguarde 1 segundo. Após isso, o modo será ativado. O símbolo ECO (🌿) piscará 3 vezes e serão emitidos dois bips sonoros.
- Enquanto o modo estiver ativo o símbolo (E) aparecerá no display de temperatura.
- Para desativar, pressione o botão "MODE" novamente até que o símbolo (E) e o modo econômico apague.


### Durante este modo:

- O Freezer pode ser ajustado. Quando o modo de economia for cancelado, os valores de configuração selecionados continuarão.
- O modo super freezing pode ser selecionado, porém, o modo econômico será cancelado automaticamente.
- Para desativar o Modo Econômico, pressione a tecla de MODE.

### Modo Protetor de Tela

Este modo economiza energia desligando toda a iluminação do painel de controle quando o painel fica inativo.

#### Como usar



- O modo de proteção de tela será ativado automaticamente após 30 segundos.
- Se for pressionado qualquer tecla enquanto a iluminação do painel de controle estiver desligada, as configurações atuais do Freezer reaparecerão no display para permitir que se faça as alterações desejadas.
- Em caso de não cancelar o modo de proteção de tela ou pressionar qualquer tecla por 30 segundos, o painel de controle permanecerá desligado.

#### Para desativar o modo de protetor de tela:

- Pressione qualquer tecla para habilitar o painel de controle, depois mantenha pressionado a tecla **MODE (M)** por 3 segundos.
- Para reativar o modo de protetor de tela, mantenha pressionado a tecla **MODE (M)** por 3 segundos.

### Função de Alarme de Porta Aberta

Se a porta do Freezer for aberta por mais de 2 minutos, será emitido um sinal sonoro “bip”.


### Modo Demo

Entrando no modo de demonstração:

- Ajuste para o modo “**Super Freezing**” e pressione a tecla de ajuste (■) por 10 segundos, o produto entrará em “função de demonstração” e o ícone (❄) piscará durante o modo.
- Cancelando o modo de demonstração:
- Pressione a tecla (■) por 10 segundos.

## Configurações de Temperatura do Freezer

O refrigerador possui a temperatura inicial configurada em -18 °C.



- Para alterar a temperatura, pressione a tecla de ajuste (■) do Freezer uma vez.
- Ao pressionar este botão pela primeira vez, o último valor definido piscará no display.
- Uma temperatura mais baixa será definida (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, super freezing).
- Ao continuar pressionando o botão de Ajuste (■), será reiniciado a partir de -16 °C.
- O valor de temperatura selecionado antes do modo super freezing ou modo econômico ser ativado e permanecerá o mesmo quando o modo for encerrado ou cancelado. O Freezer continua a funcionar com este valor de temperatura.

### Valores de Temperatura Recomendados para o Freezer

Quando ajustar	Temperatura interna (°C)
Para capacidade mínima de congelamento	-16, -17
Em uso normal	-18, -19, -20, -21
Para capacidade máxima de congelamento.	-22, -23, -24

**NOTA:** Alguns Freezers de embutir podem ter um modo de espera.

### Avisos de Configurações de Temperatura

- O produto foi concebido para funcionar nas faixas de temperatura indicadas nas normas, conforme a classe climática indicada na etiqueta de informação. Não é recomendado que o Freezer funcione em ambientes que se encontrem fora dos intervalos de temperatura indicados. Isso reduzirá a eficiência de resfriamento do produto.
- Os ajustes de temperatura devem ser feitos conforme a frequência de abertura das portas, a quantidade de alimentos mantidos no interior do Freezer e a temperatura ambiente no local de instalação.
- Ao ligar o Freezer pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 24 horas para atingir a temperatura de funcionamento. Durante este tempo, não abra a porta e não guarde uma grande quantidade de alimentos no interior.
- Uma função de atraso de 5 minutos é aplicada para evitar danos ao compressor do Freezer ao conectar ou desconectar da rede elétrica, ou quando ocorrer uma falha de energia. O Freezer começará a funcionar normalmente após 5 minutos.


### Classe climática e significado:

- **T (tropical):** Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 16 °C e 43 °C.
- **ST (subtropical):** Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambientes que variam de 16 °C a 38 °C.
- **N (temperado):** Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambientes que variam de 16 °C a 32 °C.
- **SN (temperado prolongado):** Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado em temperaturas ambientes que variam de 10 °C a 32 °C.

### Acessórios


Os acessórios inclusos podem variar conforme o modelo do Freezer.

### Bandeja de gelo twister



- Puxe a alavanca em sua direção e remova a bandeja de gelo twister.
- Encha com água até o nível marcado.
- Segure a extremidade esquerda da alavanca e coloque a bandeja de gelo no Freezer.
- Quando os cubos de gelo estiverem formados, gire a alavanca para soltar os cubos de gelo no Freezer.

### Removendo a bandeja de gelo twister:



- Retire as prateleiras de vidro e remova uma das cantoneiras da prateleira.
- Remova a bandeja de gelo twister arrastando o lado em que a cantoneira foi removida na prateleira.
- Pode-se remover a bandeja de gelo twister para usar um volume maior do compartimento do Freezer.

### Armazenamento de Alimentos

- Para condições normais de funcionamento, defina a temperatura do Freezer para -18 ou -20 °C.
- O Freezer é usado para armazenar alimentos congelados, congelar alimentos frescos e fazer cubos de gelo.

- Alimentos na forma líquida devem ser congelados em copos plásticos e outros alimentos devem ser congelados em recipientes plásticos ou sacos plásticos. Para congelar alimentos frescos; embrulhe e sele os alimentos frescos adequadamente, ou seja, a embalagem deve ser hermética e não deve vaziar. Sacos especiais para congelamento e recipientes de plástico são ideais.
- Não guarde alimentos frescos perto de alimentos congelados, pois podem descongelar os alimentos congelados.
- Antes de congelar alimentos frescos, divida-os em porções que podem ser consumidas de uma só vez.
- Consuma alimentos congelados dentro de um curto período após o descongelamento e não os congele novamente.
- Sempre siga as instruções do fabricante nas embalagens de alimentos ao armazenar alimentos congelados. Se nenhuma informação for fornecida, os alimentos não devem ser armazenados por mais de 3 meses a partir da data da compra.
- Ao comprar alimentos congelados, certifique-se de que foram armazenados em condições adequadas e que a embalagem não está danificada.
- Os alimentos congelados devem ser transportados em recipientes apropriados e colocados no Freezer o mais rápido possível.
- Não compre alimentos congelados se a embalagem apresentar sinais de umidade e inchaço anormal. É provável que tenha sido armazenado a uma temperatura inadequada e que o conteúdo tenha se deteriorado.
- A vida útil dos alimentos congelados depende da temperatura ambiente, da configuração do termostato, da frequência com que a porta é aberta, do tipo de alimento e do tempo necessário para transportar o produto da loja para sua casa. Siga sempre as instruções impressas na embalagem e nunca exceda a vida útil máxima indicada.
- Se a porta do Freezer for deixada aberta por muito tempo ou não for fechada corretamente, o gelo se formará e poderá impedir a circulação de ar eficiente. Para resolver isso, desligue o Freezer e espere descongelar. Limpe o Freezer depois de totalmente descongelado.
- O volume do Freezer indicado na etiqueta é o volume sem cestos, tampas, etc.
- Não volte a congelar alimentos descongelados. Pode representar um perigo para a sua saúde e causar problemas como intoxicação alimentar.

**NOTA:** Ao se tentar abrir a porta do Freezer imediatamente após fechá-la, será notado que não abrirá facilmente. Isto é normal. Uma vez alcançado o equilíbrio, a porta se abrirá facilmente.

- Use a prateleira de congelamento rápido para congelar comida caseira (e qualquer outro alimento que precise ser congelado rapidamente) mais rapidamente devido ao maior poder de congelamento. A prateleira de congelamento rápido é a gaveta inferior do compartimento do Freezer.
- Para utilizar a capacidade máxima do compartimento Freezer, utilize as prateleiras de vidro para a parte superior e central e utilize o cesto inferior para a parte inferior. A tabela abaixo é um guia rápido para mostrar a maneira mais eficiente de armazenar os principais grupos de alimentos no compartimento do Freezer.

<b>Carne e peixe</b>	<b>Preparação</b>	<b>Tempo máximo de armazenamento (meses)</b>
Bife.	Embrulhado em papel alumínio.	6 - 8
Carne de borrego.	Embrulhar em folha.	6 - 8
Vitela Assada.	Embrulhe em papel alumínio.	6 - 8
Cubos de vitela.	Em pedaços pequenos	6 - 8
Cubos de cordeiro.	Em pedaços.	4 - 8
Carne picada.	Em embalagem sem tempero.	1 - 3
Miúdos (peças).	Em peças.	1 - 3
Salsicha/salame Bolonha.	Deve ser mantido embalado mesmo que tenha membrana.	1 - 3
Frango e peru.	Embrulhe em papel alumínio.	4 - 6
Ganso e pato.	Embrulhe em papel alumínio.	4 - 6
Veado, coelho, javali.	Em porções de 2,5 kg ou em filetes.	6 - 8
Peixes de água doce (Salmão, Carpa, Garça, Peixe-gato).	Depois de limpar as entranhas e escamas do peixe, lave e seque. Se necessário, remova a cauda e a cabeça.	2
Peixes magros (Robalo, Pregado, Linguado).		4
Peixes gordos (atum, cavala, anchova).		2 - 4
Marisco.	Limpo e em um saco	4 - 6
Caviar.	Em sua embalagem, ou em um recipiente de alumínio, ou plástico.	2 - 3
Caracóis.	Em água salgada, ou em um recipiente de alumínio, ou plástico.	3

**NOTA:** A carne congelada descongelada deve ser cozinhada como carne fresca. Se a carne não for cozida após o descongelamento, não deve ser congelada novamente.

<b>Vegetais e frutas</b>	<b>Preparação</b>	<b>Tempo máximo de armazenamento (meses)</b>
Feijões de corda e feijões.	Lave, corte em pedaços pequenos e ferva em água.	10 - 13
Feijões.	Descasque, lave e ferva em água.	12
Repolho.	Limpe e ferva em água.	6 - 8
Cenoura.	Limpe, corte em fatias e ferva em água.	12
Pimenta.	Corte o caule, corte em dois pedaços, retire o miolo e ferva em água.	8 - 10
Espinafre.	Lave e ferva em água.	6 - 9
Couve-flor.	Retire as folhas, corte o coração em pedaços e deixe-o em água com um pouco de suco de limão por um tempo.	10 - 12
Berinjela.	Corte em pedaços de 2 cm após a lavagem.	10 - 12
Milho.	Limpe e embale com o caule ou como milho doce.	12
Maçã e pêra.	Descascar e fatiar.	8 - 10
Damasco e Pêssego.	Corte em dois pedaços e retire a pedra.	4 - 6
Morango e amora.	Lavar e descascar.	8 - 12
Frutas cozidas.	Adicione 10 % de açúcar ao recipiente.	12
Ameixa, cereja, amora.	Lave e descasque os talos.	8 - 12

	<b>Tempo máximo de armazenamento (meses)</b>	<b>Tempo de descongelamento à temperatura ambiente (horas)</b>	<b>Tempo de descongelamento no forno (minutos)</b>
Pão	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Biscoitos	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pastel	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Torta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Massa folhada	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

<b>Laticínios</b>	<b>Preparação</b>	<b>Tempo máximo de armazenamento (meses)</b>	<b>Condições de armazenamento</b>
Leite em pacote (homogeneizado).	Em seu próprio pacote.	2 - 3	Leite Puro – em embalagem própria.
Queijo - excluindo queijo branco.	Em fatias.	6 - 8	A embalagem original pode ser usada para armazenamento de curto prazo. Mantenha embrulhado em papel alumínio por períodos mais longos.
Manteiga, margarina.	Em sua embalagem.	6	

# 6

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

### IMPORTANTE:

- Desligue a unidade da fonte de alimentação antes de limpar.
- Não lave o Freezer derramando água sobre ele.
- Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou sabões para limpar o utensílio. Após a lavagem, enxágue com água limpa e seque cuidadosamente.

Quando terminar a limpeza, volte a ligar o Freezer à corrente com as mãos secas.

### Limpeza Geral

- Certifique-se de que não entre água no compartimento da lâmpada e outros componentes elétricos.
- O Freezer deve ser limpo regularmente com uma solução de bicarbonato de sódio e água morna.
- Limpe os acessórios separadamente à mão com água e sabão. Não lave os acessórios em uma máquina de lavar louça.
- Limpe o condensador com uma escova pelo menos duas vezes por ano. Isso ajudará a economizar nos custos de energia e aumentar a produtividade.

### ATENÇÃO:

A fonte de alimentação deve ser desconectada durante a limpeza.

### Descongelamento



O Freezer realiza a descongelamento automático. A água resultante do descongelamento passa pela calha de recolhe de água, flui para a bandeja de degelo atrás do Freezer e evapora-se.

- Certifique-se de que desligou o cabo de alimentação do Freezer antes de limpar bandeja de degelo.
- Remova a bandeja de degelo de sua posição removendo os parafusos (se tiver parafusos).
- Limpe-o com água e sabão em intervalos de tempo específicos. Isso evitará a formação de odores.

### **Substituindo a Iluminação LED**

Para substituir qualquer um dos LEDs, entre em contato com o posto de assistência técnica autorizado Elettromec mais próximo.

**NOTA:** Os números e a localização das fitas de LED podem mudar de acordo com o modelo.

### **Transporte e Mudança de Posicionamento:**

- A embalagem original e a espuma podem ser guardadas para retransporte (opcional).
- Prenda o Freezer com embalagens grossas, fitas ou cabos fortes e siga as instruções de transporte na embalagem.
- Remova todas as partes móveis ou fixe-as no Freezer contra choques usando cintas ao reposicionar ou transportar.
- Transporte sempre o Freezer na posição vertical.

### **Dicas para Economizar Energia**

- Instale o Freezer em um ambiente fresco e bem ventilado, mas não sob luz solar direta e não perto de uma fonte de calor (como um fogão ou forno), caso contrário, uma placa isolante deve ser usada.
- Deixe resfriar alimentos e bebidas quentes antes de os colocar no interior do Freezer.

- Coloque os alimentos descongelados no compartimento do Freezer, se disponível. A baixa temperatura dos alimentos congelados ajudará a arrefecer o compartimento do Freezer enquanto os alimentos estão descongelando. Isso economizará energia. Alimentos congelados deixados para descongelar fora do Freezer resultarão em desperdício de energia.
- Bebidas ou outros líquidos devem ser cobertos quando estiverem dentro do Freezer. Se for deixado descoberto, a umidade no interior aumentará, resultando em um consumo maior de energia. Manter bebidas e outros líquidos cobertos ajuda a preservar seu cheiro e sabor.
- Evite manter as portas abertas por longos períodos e abrir as portas com muita frequência, pois o ar quente entrará e fará com que o compressor ligue desnecessariamente.
- Mantenha as tampas dos diferentes compartimentos de temperatura fechados.
- A gaxeta da porta deve estar limpa e flexível. Em caso de desgaste, solicite a substituição ao posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Antes de chamar a assistência técnica autorizada elettromec verifique as tabelas de erros e de problemas e soluções a seguir.

### Códigos de Erro

Erro	Significado	Possível causa	Solução
<b>E01</b>	Aviso do sensor.	(Curto Aberto)	Entre em contato com a Posto de Assistência Técnica Autorizado Elettromec o mais depressa possível.
<b>E02</b>	Aviso do sensor.		
<b>E03</b>	Aviso do sensor.	(Curto Aberto)	
<b>E06</b>	Aviso do sensor.	Defeito do compressor.	
<b>E07</b>	Aviso do sensor.	Defeito no aquecedor de degelo.	
<b>E08</b>	Aviso de baixa tensão.	A alimentação do dispositivo caiu para menos de 170 V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isso não é uma falha do dispositivo, este erro ajuda a evitar danos ao compressor.</li> <li>• A tensão precisa ser aumentada de volta aos níveis necessários.</li> </ul> <p>Se este aviso persistir, um técnico autorizado precisa ser contatado.</p>
<b>E09</b>	O compartimento do Freezer não está suficientemente frio.	Provável de ocorrer após uma falha de energia de longo prazo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste a temperatura do Freezer para um valor mais frio ou ajuste super congelamento. Isso deve remover o código de erro assim que a temperatura necessária for atingida. Mantenha as portas fechadas para melhorar o tempo necessário para atingir a temperatura correta.</li> <li>• Remova quaisquer produtos que tenham descongelado durante este erro. Eles podem ser usados em um curto período.</li> <li>• Não adicione produtos frescos ao compartimento do congelador até que a temperatura correta seja atingida e o erro não exista mais.</li> </ul> <p>Se este aviso persistir, um técnico autorizado precisa ser contatado.</p>

## Problemas e Soluções

Se tiver algum problema com o seu aparelho, verifique a tabela de problemas e soluções antes de contatar o serviço pós-venda.

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
O Freezer não funciona.	Queda de energia.	Verifique a rede externa de alimentação. Aguarde o retorno da energia.
	O plugue não está colocado corretamente na tomada.	Verifique a conexão do plugue na tomada.
	O fusível do plugue ou o disjuntor da rede queimou.	Verifique fusível do plugue e/ou o disjuntor, substitua-os se necessário.
	A tomada está com defeito.	Para verificar isso, conecte outro aparelho em funcionamento na mesma tomada. O mau funcionamento da rede deve ser corrigido por um electricista.
Mau funcionamento do Freezer.	O aparelho está sobrecarregado.	Verifique e ajuste a carga do Freezer.
	A porta do aparelho não está bem fechada.	Verifique se não há obstrução para o correto fechamento da porta.
	Há poeira no condensador.	Verifique e limpe o condensador se necessário.
	Há espaço suficiente perto das paredes traseiras e laterais.	Verifique as dimensões do nicho se correspondem com o gabarito de instalação.

O Freezer está com funcionamento ruidoso.	<p>Ruído de rachadura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante o degelo automático.</li> <li>• Quando o produto é arrefecido ou aquecido (devido à expansão do material do produto).</li> </ul>	Ruídos normais no funcionamento do produto.
	<p>Curto ruído de rachadura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o termostato liga/desliga o compressor.</li> </ul>	
	<p>Ruído do motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica que o compressor está operando normalmente. O compressor pode causar mais ruído por um curto período de tempo quando é ativado pela primeira vez.</li> </ul>	
	<p>Ruído borbulhante e respingo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devido ao fluxo do refrigerante nos tubos do sistema.</li> </ul>	
	<p>Ruído de fluxo de água.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devido ao fluxo de água para o recipiente de evaporação. Este ruído é normal durante o descongelamento.</li> </ul>	
	<p>Ruído de sopro de ar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em alguns modelos durante a operação normal do sistema devido à circulação de ar.</li> </ul>	
As bordas do Freezer em contato com a gaxeta da porta estão quentes.	Especialmente durante o verão (estações quentes), as superfícies em contato com a junta da porta podem ficar mais quentes durante a operação do compressor.	Isso é normal.

Existe um acúmulo de umidade no interior do Freezer.	Alimentos embalados inadequadamente.	Os alimentos devem ser embalados adequadamente. Os recipientes devem estar secos antes de serem colocados no aparelho.
	A porta do Freezer é aberta com frequência. A umidade do ambiente entra quando as portas são abertas.	Diminua frequência de abertura da porta do Freezer. A umidade aumenta mais rapidamente quando as portas são abertas com mais frequência, especialmente se a umidade do ambiente for alta.
A porta não abre ou fecha corretamente.	Alimentos ou embalagens impedindo o fechamento da porta.	Verifique e reposicione os alimentos ou embalagem no interior do Freezer.
	As gaxetas da porta estão quebradas ou rasgadas.	Verifique o estado das gaxetas e solicite a troca se necessário a um posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
	O Freezer está numa superfície plana.	Verifique e se necessário faça os ajustes para nivelar o Freezer.

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail [sac@elettromec.com.br](mailto:sac@elettromec.com.br) ou telefone 0800 723 1202.

Anote as informações que se encontram na etiqueta de especificações. Esses dados são importantes quando necessitar de assistência rápida e adequada.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

**Características Técnicas**

<b>Modelo</b>	<b>FZ-DU-221-SR-2VSA</b>
Instalação	Built-in
Dimensões (LxAxP)	540 × 1.770 × 545 mm
Peso líquido	55 kg
Volume bruto	221 L
Volume útil	197 L
Classificação climática	T
Classificação elétrica	I
Gás refrigerante	R600a
Massa do gás	44 g
Potência	168 W
Potência de degelo	207 W
Tensão nominal	220 V
Frequência nominal	60 Hz
Corrente nominal	1,16 A

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail [sac@elettromec.com.br](mailto:sac@elettromec.com.br) ou telefone 0800 723 1202.

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

#### **SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:**

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

#### **A GARANTIA NÃO COBRE:**

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundações, desmoronamento, etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas, ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse [ELETTROMECCOM.BR](http://ELETTROMECCOM.BR)

ELETTROMECCOM /     

