

FS7490FR6B
FKS7490FR6B
FKS7490FR3B
FS8990FR6B
FKS8990FR6B
FKS8990FR3B

REFRIGERADOR

PT **MANUAL DO USUÁRIO**

1.	ORIENTAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E O MEIO AMBIENTE	6
1.1	Para sua segurança	6
1.2	Informações importantes ao usar o aparelho	6
1.3	Cuidando do meio ambiente.....	6
2.	INSTALAÇÃO	7
2.1	Instalação.....	7
2.2	Conexão à fonte de alimentação elétrica	7
3.	ANTES DE COMEÇAR.....	8
3.1	Conheça o seu aparelho	8
3.2	Identificação do modelo/série	8
3.3	Componentes principais.....	9
3.4	Controle Eletrônico.....	10
3.5	Painel de controle principal.....	10
4.	LIGAR E DESLIGAR O APARELHO	11
4.1	Ligar e desligar o aparelho.....	11
4.2	Como ajustar a temperatura para diferentes necessidades.....	11
4.3	Mensagens e alarmes.....	12
5.	PERSONALIZE FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES	13
5.1	Funções.....	13
5.2	Configurações.....	14
6.	LAYOUT INTERNO	19
6.1	Layout Interno (posicionamento, ajuste, remoção).....	19
7.	ILUMINAÇÃO	20
7.1	Iluminação	20
8.	ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	21
8.1	Diretivas gerais	21
8.2	Preservando a qualidade dos alimentos.....	21
9.	CUIDADOS E LIMPEZA.....	22
9.1	Cuidados e Limpeza.....	22
9.2	Limpeza interna.....	22
9.3	Limpeza da grade, filtro e condensador	22
9.4	Condensador inferior.....	22
10.	GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	23
10.1	Guia de solução de problemas	23
10.2	Mensagens de mau funcionamento que aparecem no display.....	24



AVISO Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre perigos potenciais que podem matar ou ferir você e outras pessoas. Todas as mensagens de segurança seguirão o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "AVISO". Estas palavras significam:

**AVISO**

Você pode morrer ou ficar gravemente ferido se não seguir as instruções.

**PERIGO**

Você pode morrer ou ficar gravemente ferido se não seguir imediatamente as instruções.

Todas as mensagens de segurança fornecerão informações sobre o perigo potencial, orientações sobre como reduzir a chance de ferimentos e as possíveis consequências caso as instruções não sejam seguidas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

**AVISO**

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém instruções operacionais para os usuários do aparelho.

Mantenha este manual em local de fácil acesso para referência futura.

A instalação, ajuste, alteração, serviço ou manutenção inadequados podem causar danos materiais, ferimentos ou morte.

Leia atentamente as instruções de instalação, operação e manutenção antes de instalar ou fazer manutenção neste equipamento.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais ao usar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

- > As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- > Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- > Este aparelho foi concebido para refrigerar bebidas e alimentos e destina-se a uso doméstico.
- > Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; ambientes tipo bed and breakfast; e catering e aplicações similares não retalhistas.
- > NÃO use um cabo de extensão ou adaptador.
- > Conecte em uma tomada aterrada de 3 pinos.
- > Não remova o pino de aterramento.
- > Um instalador/encanador qualificado deve completar a conexão de água (se disponível).
- > O aparelho deve ser abastecido apenas com água potável (se houver ligação de água).

**AVISO**

Em caso de falha de energia, não tente operar este aparelho.

**AVISO**

Mantenha a área do aparelho livre e livre de combustíveis ou materiais e vapores inflamáveis.

**AVISO**

Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas. Não obstrua as aberturas de entrada ou exaustão de ar do aparelho.

**AVISO**

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.

**AVISO**

Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA O DESCARTE ADEQUADO DO SEU ANTIGO REFRIGERADOR

AVISO

Perigo de sufocamento

Remova portas e/ou gavetas do seu aparelho antigo.

Não fazer isso pode resultar em morte ou danos cerebrais.

AVISO

Risco de aprisionamento de crianças.

Antes de jogar fora sua Refrigerador ou freezer antigo:

- > Retire as portas e corte o cabo de alimentação.
- > Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.
- > **IMPORTANTE:** Refrigeradores descartados representam perigos de aprisionamento e asfixia para crianças, mesmo em períodos curtos. Ao se livrar de seu refrigerador antigo, siga estas instruções para evitar acidentes.

Informações importantes sobre o descarte de refrigeradores:

Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA MANUTENÇÃO E CUIDADOS.

PERIGO

Risco de incêndio ou explosão devido à perfuração da tubulação de refrigerante; siga as instruções de manuseio cuidadosamente. Refrigerante inflamável usado.

AVISO

Deve ser reparado apenas por pessoal de serviço treinado.

Use apenas peças de serviço autorizadas pelo fabricante. Não utilize peças de reposição que não tenham sido recomendadas pelo fabricante (por exemplo, peças feitas em casa usando uma impressora 3D). Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Qualquer equipamento de reparo utilizado deve ser projetado para refrigerantes inflamáveis. Siga todas as instruções de reparo do fabricante. Use limpador não inflamável.

AVISO

Não perfure ou danifique a tubulação de refrigerante.

AVISO

Siga apenas os métodos recomendados pelo fabricante para o descongelamento, evitando o uso de dispositivos mecânicos ou outros meios.

PERIGO DE TOMBAMENTO

AVISO

Para evitar riscos devido à instabilidade, fixe o refrigerador conforme instruções do manual de instalação. Mantenha as portas fechadas com fita adesiva até a instalação completa. É essencial que duas ou mais pessoas movam e instalem o refrigerador para evitar acidentes graves.

1.1 Para sua segurança

- > Certifique-se de que o aparelho substituído não representa perigo para crianças, cortando o cabo de alimentação e garantindo o fechamento da porta. O mesmo cuidado deve ser tomado ao descartar o novo aparelho. Este produto destina-se ao resfriamento de alimentos e bebidas para uso doméstico..
- > Siga as instruções do **Guia de Instalação para a instalação do aparelho, garantindo que as aberturas de ventilação não sejam obstruídas.**
- > Evite olhar diretamente para as lâmpadas LED do sistema de iluminação para proteger sua visão.
- > Este aviso também está contido na etiqueta fixada na parte interna da porta do refrigerador.

Não utilize nenhum tipo de equipamento elétrico.

- > Evite usar dispositivos elétricos dentro dos compartimentos de alimentos e tome cuidado ao posicionar as prateleiras, evitando tocar nas guias deslizantes.
- > Mantenha líquidos inflamáveis longe do aparelho e desligue-o da energia antes da limpeza.
- > Mantenha materiais de embalagem longe de crianças para evitar riscos.
- > Durante a limpeza, desligue o aparelho e desconecte-o da energia. Se o plugue não estiver acessível, desligue o disjuntor. Mantenha materiais de embalagem longe das crianças para evitar acidentes.
- > Para reparos contate o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.
- > Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- > Evite danificar os tubos do circuito refrigerante do aparelho e não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste equipamento.
- > Para evitar riscos, não utilize o produto caso o CABO DE ALIMENTAÇÃO esteja danificado. Nesse caso, entre em contato com o suporte ao cliente ou um serviço autorizado da Elettromec para substituir o cabo de alimentação.
- > Conecte em uma tomada aterrada de 3 pinos.
- > Não remova o pino de aterramento.
- > Não use um adaptador.

- > Não use um cabo de extensão.
- > Desconecte a alimentação de todas as unidades antes de fazer manutenção.
- > As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

1.2 Informações importantes ao usar o aparelho

- > Nunca utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho (por exemplo, aquecedor, máquina de fazer gelo elétrica, etc.).

Perigo de explosão!

- > Evite usar máquinas de limpeza a vapor para descongelar ou limpar o aparelho, pois o vapor pode danificar as peças elétricas, resultando em risco de curto-circuito e choque elétrico.
- > Além disso, evite o uso de instrumentos pontiagudos ou afiados para remover gelo, pois isso pode danificar os tubos de refrigerante, levando ao vazamento de refrigerante, que pode causar lesões oculares ou incêndio.
- > Não armazene produtos que contenham propulsores inflamáveis (por exemplo, latas de spray) ou substâncias explosivas no aparelho.

Perigo de explosão!

- > Evite apoiar-se na base do aparelho, gavetas ou portas com força excessiva. Antes de limpar o aparelho, desconecte-o da tomada ou desligue o disjuntor. Não puxe o plugue pelo cabo de alimentação. Mantenha as peças plásticas e a vedação da porta limpas de óleo e graxa para evitar deterioração. Nunca cubra ou obstrua as aberturas de ventilação do aparelho.

1.3 Cuidando do meio ambiente



- > Ao descartar, siga corretamente o procedimento para todos os materiais de embalagem.
- > Não descarte o aparelho com o lixo comum; entre em contato com os centros locais de eliminação de resíduos para obter informações sobre o descarte adequado de materiais recicláveis.
- > Antes de descartar, corte o cabo de alimentação e impeça o fechamento da porta. Evite danificar o circuito de refrigeração durante o descarte. Este aparelho não contém substâncias prejudiciais para a camada de ozônio atmosférico, tanto no circuito de refrigeração quanto no isolamento. Instruções para evitar danos ao aparelho

Símbolos usados no Guia:



Nota

Recomendações para o uso correto do aparelho



Importante

Instruções para evitar danos ao aparelho



Aviso

Indicações para evitar lesões às pessoas

2.1 Instalação


Certifique-se de que a instalação seja realizada corretamente, seguindo todas as instruções do manual de instalação específico fornecido com o aparelho.

2.2 Conexão à fonte de alimentação elétrica

O aparelho funciona a 115 V CA, 60 Hz e está equipado com um cabo de alimentação com plugue de 3 pinos aterrado, que deve ser conectado a uma tomada de parede com aterramento de 3 pinos correspondente em um circuito dedicado de 15A.



Não use cabos de extensão e/ou adaptadores múltiplos para a conexão da fonte de alimentação.



3.1 Conheça o seu aparelho

Este manual responderá à maioria das suas perguntas sobre os recursos do produto. Caso necessite de mais informações, consulte nosso site.

> visite fulgor-milano.com/us/en/assistance

! Antes de telefonar, anote o tipo de modelo e o número de série que estão disponíveis no certificado de garantia e na placa de características, e quaisquer mensagens que possam ter aparecido no display. Os refrigeradores embutidos vêm com 2 anos de garantia para peças e mão de obra e 5 anos para peças e mão de obra apenas para sistemas selados.


A etiqueta de características encontra-se no interior do aparelho, no compartimento lateral, junto às prateleiras.

Antes de ligar, certifique-se de ter as seguintes informações em mãos:

Código do modelo, número de série e comprovante de compra (data e revendedor).

3.2 Identificação do modelo/série


A etiqueta de identificação do modelo/série mostra os dados técnicos, o número de série e o modelo. A placa do produto nunca deve ser removida.



A etiqueta de identificação do modelo/série está localizada na parede lateral interna acima da prateleira de vidro separadora acima das gavetas de gavetas opostas às dobradiças da porta.

Classes Climáticas

- > SN (Subnormal) de +50°F a +90°F (+10°C a +32°C)
- > N (Normal) de +61°F a +90°F (+16°C a +32°C)
- > ST (Subtropical) de +64°F a +100°F (+18°C a +38°C)
- > T (Tropical) de +64°F a +109°F (+18°C a +43°C)



Posição do número de série dentro do compartimento.

FULGOR
MILANO

Fridge Gas Fill Charge 3.0 oz
Quantité de Gaz Réfrigérateur

Freezer Gas Fill Charge oz
Quantité de Gaz Congélateur

Total Absorbed Current 3 A
Courant Absorbée Totale

Voltage 115 V
Tension

Frequency 60 Hz
Frequence

Refrigerant Gas Type R600a
Type de Gaz Réfrigérant

Defrost Heater W
Chauffage de Dégivrage

Made in Italy

MODEL
S8990FR6U

CODE
F7SRC36S1

SER.NO./N° SERIE
F20220101000006



ETL LISTED
CONFORMS TO
ANSI/UL STD 250
CERTIFIED TO CAN/CSA
STD C22.2 NO.63

Código interno de fábrica


Número do modelo norte-americano

Número de série

Especificações

3.3 Componentes principais

Refrigerador
+33°F / +44°F
(+1°C/+7°C)



Refrigerador

- 1) Gabinete do aparelho.
- 2) Painel de controle interativo.
- 3) Prateleira ajustável em altura.
- 4) Gavetas crisper em aço inoxidável.
- 5) Caixas de porta ajustáveis.
- 6) Grade magnética

3.4 Controle Eletrônico

O inovador sistema de controle eletrônico mantém constante a temperatura do compartimento de refrigeração mostrada no display do painel de controle. Permite ainda a interação com o utilizador, permitindo personalizar as configurações das diversas funções e receber mensagens sonoras e/ou visuais caso ocorra alguma avaria no aparelho.

3.5 Painel de controle principal



Liga / Desliga:

Toque no ícone para ligar ou desligar a unidade.



Home

Toque no ícone Home para voltar à tela principal.



Alarme

Toque no ícone para visualizar a mensagem de alarme e desativar temporariamente o alarme sonoro.



Voltar

Toque no ícone de seta para voltar à tela anterior.


4.1 Ligar e desligar o aparelho.

Primeira inicialização da unidade

Toque no ícone ☺. O display mostra as seguintes telas de inicialização:



3) O display principal mostra uma média móvel da temperatura real de cada compartimento. Automaticamente a unidade começa a esfriar até atingir as temperaturas definidas.



Ao ligar o aparelho pela primeira vez, recomenda-se aguardar pelo menos 12 horas sem abrir as portas e antes de colocar qualquer alimento no interior do aparelho. Durante o período inicial de resfriamento após ligar, os alarmes serão desabilitados.

Desligar.



1) Toque no ícone ☺ de energia da unidade por 3 segundos.

Quando o refrigerador está desligado não existem indicadores que comprovem que o refrigerador está ligado a uma tomada.

Desligamento por longos períodos

Durante longos períodos de ausência é recomendado desligar o refrigerador seguindo o procedimento de desligamento do aparelho descrito na página anterior e desconectando o disjuntor elétrico que controla a tomada. Esvazie completamente o refrigerador, limpe-o e seque-o e deixe as portas e gavetas parcialmente abertas para evitar odores desagradáveis.

Durante a primeira colocação em funcionamento não será possível utilizar o Menu para modificar as configurações de fábrica até que a temperatura predefinida seja alcançada.

Cada vez que o aparelho é ligado, ele passa por um procedimento de autodiagnóstico que dura até três minutos antes de ser totalmente ligado.

4.2 Como ajustar a temperatura para diferentes necessidades.

Cada modelo foi cuidadosamente testado antes de sair da fábrica e ajustado de forma a garantir alto desempenho e operação eficiente.

Normalmente, não é necessário modificar as configurações.

Como fica na tela inicial:



Modifique o compartimento de temperaturas

Como modificar a temperatura do compartimento refrigerador.





2) Role para cima/para baixo para selecionar a temperatura desejada do refrigerador de +33°F a +44°F (de +1°C a +7°C).



3) Toque no ícone ok para confirmar a temperatura desejada.

 A temperatura apresentada pode variar ligeiramente em relação à temperatura definida após aberturas frequentes das portas ou inserção de alimentos à temperatura ambiente ou grandes quantidades de alimentos.

Em alguns casos são necessárias 6 a 12 horas para atingir a temperatura selecionada.


Ícone de cadeado.

O ícone de cadeado aparece quando as temperaturas são configuradas.


O cadeado aberto/fechado mostra que as temperaturas do compartimento podem ou não ser modificadas pelo usuário.



Normalmente aparecerá um cadeado cinza, nesse caso você pode rolar para cima ou para baixo com o dedo no display, selecionar a temperatura desejada e pressionar OK para confirmar.



Já um cadeado branco fechado será visto se o usuário tiver ativado uma função que substitui as configurações do refrigerador e evita que o usuário altere a temperatura do compartimento até que a função de substituição seja concluída ou cancelada.



Se tocar no ícone função e definir uma função específica (como Modo Férias, Max Cool Refrigerador, etc...), o cadeado branco será visto fechado e não será possível alterar a temperatura dos compartimentos como enquanto a função não for concluída ou se for desativada manualmente enquanto a função estiver ativa.

4.3 Mensagens e alarmes.

Um sistema de controle integrado fornecerá informações por meio de mensagens destacadas que você verá no display.

O sinal sonoro que acompanha alguns dos sinais de alarme pode ser desligado tocando no ícone de alarme no painel de controle principal.

Você pode encontrar a lista dos alarmes no final deste manual.



INFORMAÇÕES PARA O USO DO DISPLAY.

É possível personalizar o funcionamento da sua unidade Fulgor Milano para adaptá-la às diferentes formas de utilização que desejar.

5.1 Funções.

Após tocar no ícone Função  na tela inicial, o usuário poderá acessar algumas ou todas as funções mostradas abaixo dependendo do seu modelo e como ele está equipado.




1) Refrigerador Max Cool.




2) Modo Férias.

1) Refrigerador Max Cool


A função reduz a temperatura do refrigerador para +36°F (+2°C) por padrão, durante 12 horas, para resfriar rapidamente os alimentos. Pode-se programar a ativação temporizada. Em caso de falta de energia, a unidade voltará ao modo normal e a função será cancelada.




A) Tela inicial.
Toque nas funções do ícone.



B) Toque no ícone Refrigerador Max Cool.



C) Toque no ícone Ligado para ativar a função.




D) Role para cima/para baixo para definir o atraso de início desejado e pressione OK.

É possível programar antecipadamente a ativação desta função entre 1 e 24 horas.


2) Modo Férias

Esta função (recomendada em caso de ausências prolongadas, pois permite uma considerável poupança de energia) eleva a temperatura do compartimento refrigerador para +57°F (+14°C). É possível programar a duração, ou pode ser desativado manualmente na reentrada após um período de ausência. Esta função permanece ativa mesmo que durante o período de ausência haja uma interrupção prolongada da energia elétrica.


É possível programar um período de 1 a 90 dias.




A) Tela inicial.
Toque em FUNÇÕES.



B) Toque no ícone Modo férias.



C) Toque em ON para ativar a função.



D) Role para cima/para baixo para definir a duração desejada (em dias) e pressione OK.

É possível programar um período de 1 a 90 dias.

5.2 Configurações.


É possível personalizar as configurações do seu refrigerador Fulgor Milano para adaptá-lo às diferentes formas de utilização que desejar.



1) Data.



2) Tempo.



3) Fahrenheit ou Celsius (unidades de exibição).



4) Idioma.



5) Modo Sabbath.



6) Redefinir.



7) Modo de demonstração.



8) Manutenção.



9) Serviço.




10) Sistema de Informação.

1) Data

O display mostrará a data no formato (dia:mês:ano).

Ao tocar no display você pode modificar as configurações.




A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.




B) Toque no ícone DATA.



C) Role para cima ou para baixo até que o ano desejado apareça e pressione OK.




D) Role para cima ou para baixo até que o mês desejado apareça e pressione OK.




E) Role para cima ou para baixo até que a data desejada apareça e pressione OK.

2) Tempo


O display mostra as horas e minutos no formato hh:mm.
Esta função seleciona a exibição em 12 ou 24 horas.




A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.




B) Toque no ícone TIME.



C) Escolha de que forma deseja ver a hora: 12 horas ou 24 horas.




D) Role para cima/para baixo para definir a hora e pressione OK.



E) Role para cima/para baixo para definir os minutos e pressione OK.

3) Definir °F/°C


Esta configuração permite selecionar entre Fahrenheit ou Celsius, sendo Fahrenheit o padrão.



A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.




B) Toque no ícone °F/°C.




C) Role para cima/para baixo para selecionar graus Fahrenheit ou Celsius e pressione OK.

4) Idioma

Para definir o idioma do display.



A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.




B) Toque no ícone IDIOMA.




C) Role para cima/para baixo para selecionar o idioma desejado e pressione OK.

5) Modo Sabbath


Esta configuração permite cumprir determinadas observâncias religiosas que exigem que o funcionamento do aparelho não seja afetado pela abertura ou fecho das portas. O controle, a iluminação interna e o mecanismo de fabricação de gelo estão desativados.



A) Tela inicial. Toque em CONFIGURAÇÕES.



B) Deslize para a esquerda até ver o ícone SABBATH MODE e pressione-o.



C) Toque em ON para confirmar o modo Sabbath.




D) Toque em SIM para confirmar.




E) O refrigerador funcionará de acordo com esta configuração.

6) Redefinir


Dá a possibilidade de restaurar as configurações padrão que foram definidas na fábrica, cancelando quaisquer alterações feitas pelo usuário.




A) Tela inicial. Toque em CONFIGURAÇÕES.




B) Deslize para a esquerda até ver o ícone RESET e pressione-o.



C) Toque em SIM para confirmar a seleção da redefinição das configurações padrão de fábrica.



D) Toque em SIM para confirmar.




E) A reinicialização foi realizada. As configurações de fábrica do refrigerador foram restauradas.


Nota: o modo Sabbath expira automaticamente após 72 horas. Para desativar antes disso, toque no display para ativá-lo e escolha a opção 'OFF'.

7) Modo de demonstração


É possível simular o funcionamento do refrigerador, para exposição em showroom ou feiras.




A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.



B) Deslize para a esquerda até ver o ícone MODO DEMO e pressione-o.




C) Insira a senha para ativação. Senha padrão 1-2-3-4.



D) Pressione a escolha desejada: ON para ativar o Modo Demo ou OFF para desativar o Modo Demo.

8) Manutenção


Essa configuração facilita a manutenção do aparelho, lembrando o usuário de limpar o condensador a cada 12 meses para garantir um funcionamento eficiente. Por padrão, o aviso está desabilitado, mas pode ser ativado para receber lembretes ou verificar o tempo restante até a próxima limpeza.



A) Tela inicial.
Toque em CONFIGURAÇÕES.



B) Deslize para a esquerda até ver o ícone MANUTENÇÃO e pressione-o.




C) Para habilitá-lo, toque em SIM.



D) Em vez disso, se desejar desativar o aviso previamente definido, toque no ícone redefinir.


Se desejar desativar o lembrete, na etapa D toque em Desligado e, em seguida, toque em Sim conforme abaixo.



E) Para desativar o aviso, toque no botão Sim.


9) Serviço

A função de serviço está reservada aos técnicos de serviço Fulgor Milano.




10) Sistema de Informação

A função Info System mostra os dados do produto, por exemplo o código do software, o número de série e o código de fábrica do refrigerador.



A) Tela inicial.
Toque em
CONFIGURAÇÕES.



B) Toque no
ícone Sistema de
informações.




C) Aqui são
mostrados os dados
do aparelho.

6.1 Layout Interno (posicionamento, ajuste, remoção).

Gaveta

Fixado nas guias deslizantes com dois parafusos de aperto manual.

- > Para retirar a gaveta, desaperte os parafusos de aperto manual, levante ligeiramente na parte frontal e puxe para frente. Certifique-se de apoiar a parte traseira da gaveta ao removê-la.




Prateleiras


As prateleiras são posicionadas à esquerda e à direita por dois pinos encaixados nos suportes das prateleiras.

Para reposicionar uma prateleira é recomendado retirar o conteúdo para segurança e facilidade de movimentação.

- > Levante ligeiramente a prateleira e puxe na sua direção para desencaixar os pinos da geometria de suporte nas guias.



- > Deslize a prateleira para a nova posição e encaixe os pinos de suporte nas regiões correspondentes das guias de suporte da prateleira. Antes de carregar a prateleira com mercadorias na nova posição, teste o posicionamento para obter um suporte seguro aplicando pressão moderada na superfície superior com uma mão, enquanto mantém a outra mão numa posição de apoio, caso a prateleira não esteja devidamente encaixada.




Ajuste de compartimentos de porta



Para ajustar a posição das caixas da porta, empurre ligeiramente para cima e puxe a parte inferior para frente, dando-lhe um posicionamento ligeiramente inclinado para trás e deslize para cima ou para baixo no trilho até a posição desejada. Empurre a parte inferior e deixe-a encaixar nas ranhuras designadas nos trilhos-guia.

7.1 Iluminação



Para proporcionar uma iluminação interior ideal, faixas LED iluminam o compartimento refrigerado a partir da parte superior e conjuntos de luzes LED iluminam diretamente diferentes áreas do compartimento refrigerado.

Em caso de mau funcionamento e/ou desgaste do sistema de iluminação, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

8.1 Diretivas gerais

O seu aparelho foi concebido para garantir temperaturas precisas e constantes e níveis de humidade adequados em todos os compartimentos (quando aplicável).

Porém, para conservar adequadamente todos os alimentos, não basta ter um refrigerador excelente. Também é necessário conhecer as regras para a correta conservação dos alimentos.

Tenha em mente que todos os alimentos mudarão inevitavelmente suas características com o passar do tempo. Essa mudança começa muito antes do consumo do alimento, pois os alimentos contêm microrganismos que se multiplicam e podem causar deterioração. Este processo ocorre mais rapidamente devido ao manuseio inadequado, temperaturas de preservação e níveis de umidade.

Portanto, recomenda-se seguir as instruções apresentadas a seguir que permitirão utilizar o seu refrigerador da maneira mais eficaz e segura para conservar os alimentos da melhor maneira pelo maior tempo possível.

Verifique periodicamente se todos os alimentos estão em perfeito estado de conservação. Geralmente fica bem claro quando um alimento está deteriorado, devido a mofo, odor desagradável e aspecto desagradável. Porém, há casos em que essas condições não são tão evidentes.

Se você acredita que um alimento foi guardado por um período excessivo de tempo e pode estar deteriorado, não consuma esse alimento e nem mesmo prove-o, mesmo que pareça ainda saudável, pois as bactérias que causam a deterioração dos alimentos também podem causar envenenamento e doença.

Na dúvida, jogue a comida fora.



8.2 Preservando a qualidade dos alimentos.

Ao comprar mantimentos

Sempre tome as seguintes precauções:

- > Ao armazenar carne crua, peixe ou aves, use sacos plásticos para evitar gotejamento sobre outros alimentos. Compre esses itens por último e evite deixá-los em um carro quente, use uma bolsa térmica se necessário.
- > Verifique as datas de produção e consumo dos alimentos e compre apenas o que pode ser consumido dentro do prazo.
- > Antes de refrigerar alimentos quentes, deixe-os atingir a temperatura ambiente por duas horas, a menos que a função Max Cool esteja ativada.

Ao colocar alimentos no aparelho

Verifique a temperatura de refrigeração dos vários compartimentos no painel de controle:

- > A temperatura do refrigerador deve ser de +45°F (+8°C) ou inferior.
- > Siga as recomendações quanto aos tempos e temperaturas de conservação indicados nas tabelas a seguir.
- > Mantenha a carne crua, o peixe e as aves separados dos outros alimentos e evite possíveis pingos.
- > Ao colocar carne, peixe ou aves no refrigerador, deixe-os na embalagem original, a menos que a embalagem esteja rasgada ou perfurada.

O manuseio repetido pode introduzir bactérias nesses alimentos.

- > Rotular e datar os pacotes
- > Tenha o cuidado de posicionar corretamente os alimentos nas prateleiras de forma que não obstrua as aberturas de circulação de ar no interior do compartimento.



Após uma interrupção prolongada da energia elétrica, uma vez reativada a energia elétrica, um sinal sonoro indicará se a temperatura subiu acima dos níveis normais. Além disso, o display mostrará durante um minuto a temperatura mais alta detectada no interior dos compartimentos, para permitir ao usuário decidir como melhor utilizar os alimentos.

Após um minuto, o display retomará a operação normal, enquanto o botão Alarme  continuará a piscar.

Pressione o botão Alarme  para exibir as temperaturas mais altas registradas.

9.1 Cuidados e Limpeza

Para limpar as peças de aço utilize um pano de microfibra e a esponja fornecida no kit que acompanha o aparelho. Utilize sempre o pano e a esponja na direção do acabamento acetinado do aço.

De vez em quando, para polir o aço, passe um pano de microfibra levemente úmido.

Não utilize a esponja em peças de alumínio, como puxadores e perfis das prateleiras de vidro.

Deve ter especial cuidado para manter desobstruídas as aberturas de ventilação do aparelho ou do armário que o alberga.

 Siga escrupulosamente as instruções detalhadas que se encontram no kit fornecido e nunca utilize produtos abrasivos ou metálicos que possam riscar e danificar permanentemente o acabamento acetinado do aparelho. Antes de realizar qualquer tipo de limpeza, desconecte o aparelho da rede elétrica. Certifique-se de não danificar o circuito refrigerante de forma alguma.

 Deve-se evitar o uso de detergentes à base de cloro ou similares que o contêmham (lixívia, hipoclorito, etc).

9.2 Limpeza interna

Limpe as partes internas e removíveis lavando-as com uma solução de água morna e um pouco de detergente para louça.

Enxágue e seque imediatamente.

Não utilize dispositivos mecânicos ou outros métodos para acelerar o descongelamento.

 Não use água nas partes elétricas, luzes e painel de controle.

 Não use detergentes ou agentes de limpeza à base de cloro.

 Não coloque peças de vidro frias em contato com água fervente.

Não lave nenhuma peça do refrigerador na máquina de lavar louça, pois isso pode danificar ou deformar irreparavelmente as peças.

9.3 Limpeza da grade, filtro e condensador.

A unidade requer, para um correto funcionamento, a limpeza da grade inferior, filtro e condensador.

Recomenda-se realizar as seguintes etapas de limpeza a cada 12 meses. Uma mensagem no display servirá como lembrete.


Atrás da tampa frontal está o condensador.

Para limpá-lo use um aspirador com escova macia na potência máxima, passando pelas fendas de ventilação.


9.4 Condensador inferior.

Para limpar o condensador siga as instruções:

- > Abra a porta ou gaveta inferior e retire a grade magnética.



- > Limpe cuidadosamente qualquer acúmulo de poeira conforme mostrado na imagem, tomando cuidado para não danificar o condensador.



 As bordas do condensador podem ser afiadas, portanto use proteção adequada para mãos e braços ao limpar o condensador.

10.1 Guia de solução de problemas

Se notar avarias no seu aparelho, utilize este guia antes de contatar a assistência: este guia pode ajudá-lo a resolver o problema pessoalmente ou pode fornecer informações importantes a transmitir ao técnico de assistência para garantir uma reparação rápida e eficaz.

Exibir mensagem e alarmes sonoros.

Um mau funcionamento geralmente é indicado pelo display.

Problemas que não podem ser resolvidos pelo usuário são reportados através de um código de falha. Lembre-se, porém, que em mensagens ou alarmes eles podem aparecer para determinadas condições de uso ou durante a inicialização. Nestes casos, desative o alarme sonoro pressionando o botão Alarme  e deixe o aparelho funcionando e limite a abertura das portas ao máximo por cerca de 10-12 horas.

O refrigerador não funciona.

O aparelho está conectado à rede elétrica?
A energia elétrica está disponível na tomada elétrica?
O botão Unidade está ativado?
A unidade está no modo 'Demo'?

O refrigerador está mais quente que o normal.

O display mostra um código de mau funcionamento?
A temperatura está ajustada corretamente?
As portas ou gavetas ficaram abertas por muito tempo?
Foram inseridas grandes quantidades de alimentos recentemente?
A unidade está no modo 'Demo'?
Há algo que impede a porta ou gaveta de fechar/vedar corretamente?

O compressor está funcionando por um longo período de tempo.

Tenha em atenção que em climas muito quentes e com temperaturas ambientes muito elevadas é normal que o compressor permaneça ligado durante longos períodos de tempo.
As portas ou gavetas ficaram abertas por muito tempo?
Foram inseridas grandes quantidades de alimentos recentemente?
Verifique se as portas estão fechadas e se os alimentos ou recipientes não obstruem o perfeito fecho da porta.
Um ou mais compartimentos estão no modo Max Cool?

Se você ouvir ruídos incomuns.

É normal ouvir ruídos dos ventiladores ou compressores durante o funcionamento ou durante a fase de degelo.

O ruído pode ser mais acentuado dependendo da posição do aparelho e do ambiente envolvente.

Condensação dentro e fora do refrigerador.

Se o clima for muito úmido a formação de condensação é normal. Abrir a porta ou gavetas por períodos prolongados pode contribuir para a formação de condensação.

Em qualquer caso, certifique-se de que as portas estão sempre completamente fechadas.

Gelo ou geada se acumulam dentro do refrigerador.

Você deixou as portas abertas por muito tempo?
As portas fecham completamente?
Se as portas não fecharem completamente, contate o seu instalador.

Odores desagradáveis dentro do refrigerador.

Limpe o aparelho completamente de acordo com as instruções.
Cubra hermeticamente todos os alimentos. Não conserve alimentos por períodos prolongados de tempo.

As portas são difíceis de abrir.

O aparelho foi concebido para garantir um fecho totalmente hermético. Quando a porta é fechada, pode ocorrer uma condição de vácuo: neste caso é necessário aguardar alguns segundos até que a pressão se equilibre antes de abrir a porta.

O aparelho está esfriando, mas as luzes e o display não estão funcionando.

Verifique se o aparelho foi acidentalmente colocado no modo Sabbath.



Se a unidade que você comprou foi usada como modelo de showroom, ela pode estar em um modo especial de economia de energia chamado Modo Demo, onde o aparelho parece estar funcionando (as luzes funcionam e temperaturas falsas são exibidas), mas na verdade não ocorre nenhum resfriamento. Se você suspeitar que seu aparelho está no Modo Demo, siga o procedimento para desabilitar o Modo Demo descrito neste manual.

10.2 Mensagens de mau funcionamento que aparecem no display

Mensagem de exibição	Descrição do mau funcionamento
Falha de energia!!	Interrupção prolongada de energia elétrica o aparelho retoma o trabalho automaticamente, o display mostra as temperaturas mais altas alcançadas.
Porta do refrigerador ABERTA	Porta do refrigerador aberta a mensagem aparece alguns minutos após a abertura da porta.
Refrigerador muito quente	Refrigerador muito quente consulte o Guia de solução de problemas.
Refrigerador muito fria	Refrigerador muito fria aguarde 12 horas: se o mau funcionamento persistir, ligue para o Atendimento ao Cliente para obter orientação.
Erro de código...	Problemas funcionais entre em contato com o Atendimento ao Cliente, que pode ajudá-lo a resolver o problema, ou colocá-lo em contato com o Agente de Serviço mais próximo, que pode ajudá-lo a resolver o problema.
Verifique o condensador	Verifique o condensador A cada 12 meses o display mostra a mensagem "Check Cond", limpe o condensador e siga as instruções acima sobre como limpar o condensador.

- > Em caso de erros, toque no botão Alarme  e o display mostrará a mensagem de erro com seu código numérico de erro.
- > A mensagem será mostrada por 3 segundos e depois voltará para a tela inicial.
- > Para uma visualização mais prolongada da mensagem na tela, navegue até o item de menu INFORMAÇÕES (). A mensagem ficará na tela por 30 segundos e depois voltará para a tela inicial.
- > Caso haja mais de uma mensagem de erro, o display mostrará cada mensagem em sequência.

FULGOR
MILANO

— SINCE 1949 —

—
cod. 5.000.034.0 - 03-2024