

VIKING

Manual do Usuário

Refrigerador Totalmente Integrado

FDREIC7240L - FDREIC7240R - FDREIC7300L - FDREIC7300R
FDREIC7360L - FDREIC7360R

Freezer Totalmente Integrado

FDFZIC7180L - FDFZIC7180R - FDFZIC7240L - FDFZIC7240R
FDFZIC7300L - FDFZIC7300R - FDFZIC7360L - FDFZIC7360R

Freezer Inferior

FDBMIC7360L - FDBMIC7360R

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	6
1.1. Para sua segurança	6
1.2. Uso diário	7
1.3. Cuidados com o meio ambiente	8
1.4. Limpeza, higienização e manutenção do dispensador de gelo e/ou água (se disponível)	8
1.5. Informações para autoridades regulatórias	9
1.6. Para economizar energia	9
2. INSTALAÇÃO	10
2.1. Instalação	10
2.2. Conexão ao fornecimento de água.....	10
2.3. Conexão à rede elétrica	11
2.4. Gás refrigerante	11
3. ANTES DE INICIAR	12
3.1. Primeiros passos	12
3.2. Responsabilidade do fabricante	12
3.3. Suporte técnico	12
3.4. Placa de identificação do produto	12
3.5. Controle eletrônico	14
3.6. Painel de controle	14
4. LIGANDO O PRODUTO	15
4.1. Ligar e desligar.....	15
5. AJUSTE DA TEMPERATURA DOS COMPARTIMENTO	18
5.1. Como ajustar a temperatura para diferentes necessidades	18
5.2. Informações e mensagens de falha no display	19
6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES	20
6.1. Funções.....	20
6.2. Configurações	27
7. LAYOUT	33
7.1. Posicionamento, ajustes e remoção das gavetas internas	33
8. ATIVAÇÃO E USODO ICE MAKER	34
8.1. Ativação e uso do Ice Maker	34
8.2. Filtro de água interno	35
8.3. Filtro de água externo para coluna freezer com fábrica de gelo	35
9. ILUMINAÇÃO	36
9.1. Iluminação dos compartimentos	36
10. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	36
10.1. Orientações gerais	36
10.2. Como manter a qualidade dos alimentos	37
10.3. Dicas para armazenamento de alimentos.....	38
11. CUIDADOS E LIMPEZA	41
11.1. Cuidados e limpeza	41
11.2. Limpeza interna	41
11.3. Limpeza da grade de ventilação, filtro e condensador	42
11.4. Limpeza do condensador.....	42
12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	43
12.1. Guia de solução de problemas	43
12.2. Mensagens de falha exibidas no display	45



Este é o símbolo de alerta de segurança que alerta sobre perigos potenciais que podem causar morte ou ferimentos a você e a outras pessoas. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pela palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.



Você pode morrer ou sofrer ferimentos graves se não seguir as instruções.



Você pode morrer ou sofrer ferimentos graves se não seguir imediatamente as instruções. Todas as mensagens de segurança indicarão qual é o perigo potencial, como reduzir o risco de ferimentos e o que pode acontecer caso as instruções não sejam seguidas.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este manual contém instruções de operação para os usuários do aparelho. Mantenha este manual em local de fácil acesso para consulta futura.

Instalação, ajuste, alteração, serviço ou manutenção inadequados podem causar danos materiais, ferimentos ou morte.

Leia atentamente as instruções de instalação, operação e manutenção antes de instalar ou realizar qualquer serviço neste equipamento.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao utilizar o aparelho, siga as orientações:

- > Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- > Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- > Este aparelho foi projetado para refrigerar bebidas e alimentos e destina-se ao uso doméstico.
- > Este aparelho destina-se ao uso em aplicações domésticas e similares, tais como: áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de campo; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes do tipo “bed and breakfast”; serviços de catering e aplicações similares não varejistas.
- > NÃO utilize extensão elétrica ou adaptador.
- > Conecte o aparelho a uma tomada aterrada de três pinos.
- > Não remova o pino de aterramento.
- > Se disponível, o kit do Ice Maker pode ser adicionado a alguns modelos. Consulte a etiqueta de identificação localizada no interior do compartimento de alimentos para obter informações sobre o modelo do kit utilizado.
- > Um técnico do Serviço Autorizado deve conectar o ice maker (se disponível) e o aparelho ao sistema de abastecimento de água (se o aparelho possuir conexão de água).
- > Limpe regularmente o recipiente ou a gaveta de gelo utilizando apenas água potável.
- > O aparelho deve ser abastecido exclusivamente com água potável (quando possuir conexão de água).



Em caso de falta de energia, não tente operar este aparelho.

Mantenha a área ao redor do aparelho livre de materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como de vapores.

Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas. Não obstrua as entradas ou saídas de ar do aparelho.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.

Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA O DESCARTE ADEQUADO DO SEU REFRIGERADOR ANTIGO

ADVERTÊNCIA Perigo de Asfixia

Remova as portas ou a tampa do seu aparelho antigo.
O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte ou danos cerebrais.

ADVERTÊNCIA Risco de aprisionamento de crianças.


Antes de descartar seu refrigerador ou freezer antigo:


- > Retire as portas..
- > Deixe as prateleiras em um local onde as crianças não possam subir facilmente dentro do aparelho.
- > **IMPORTANTE:** O aprisionamento e a asfixia de crianças não são problemas do passado. Refrigeradores descartados ou abandonados continuam sendo perigosos, mesmo que fiquem no local “por apenas alguns dias”. Se você for se desfazer do seu refrigerador antigo, siga estas instruções para ajudar a prevenir acidentes.

Informação importante sobre o descarte de gás refrigerantes:

Descarte o refrigerador de acordo com as regulamentações federais e locais. Os gás refrigerante devem ser removidos por um técnico licenciado e certificado pelos órgãos ambientais competentes, conforme os procedimentos estabelecidos.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO E CUIDADOS

 **CUIDADO** Risco de incêndio ou explosão devido à perfuração da tubulação do gás refrigerante; siga cuidadosamente as instruções de manuseio. Gás refrigerante inflamável utilizado.

 **ADVERTÊNCIA** Deve ser reparado somente por profissionais de Assistência Técnica Autorizada.

Utilize apenas peças de reposição autorizadas pelo fabricante. Não utilize peças de substituição que não tenham sido recomendadas pelo fabricante (por exemplo, peças produzidas em casa com impressora 3D).


Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar riscos.

Qualquer equipamento de reparo utilizado deve ser adequado para gás refrigerantes inflamáveis. Siga todas as instruções de reparo do fabricante. Utilize produto de limpeza não inflamável.

Não perfure a tubulação do refrigerante nem danifique o circuito de refrigeração

Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto aqueles recomendados pelo fabricante.

RISCO DE TOMBAMENTO

 **ADVERTÊNCIA** O refrigerador é pesado na parte superior e pode tombar facilmente quando não estiver completamente instalado; para evitar risco devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser fixado de acordo com as instruções (consulte o manual de instruções fornecido). Mantenha as portas presas com fita adesiva até que o refrigerador esteja completamente instalado.

Utilize duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1.1. Para sua segurança

- > Se este aparelho estiver substituindo um equipamento existente que será removido ou descartado, certifique-se de que ele não se torne uma perigosa para crianças.
- > Este aparelho foi projetado para refrigerar bebidas e alimentos e destina-se ao uso doméstico
- > Este aparelho é destinado à refrigeração e conservação de alimentos frescos e congelados no ambiente doméstico. Qualquer outro uso é considerado inadequado.
- > Este aparelho não foi projetado para funcionar com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
- > O aparelho deve ser instalado seguindo as instruções do Guia de Instalação, tomando cuidado especial para **não obstruir as aberturas de ventilação do aparelho e dos móveis embutidos.**
- > O aparelho possui um sistema de iluminação concentrada com lâmpadas LED. Não olhe fixamente para essas lâmpadas quando estiverem acesas, pois isso pode prejudicar a visão. Este aviso também está presente na etiqueta fixada na parte interna da porta do refrigerador.
- > Quando o freezer estiver em funcionamento, não toque nas superfícies internas de aço inoxidável com as mãos molhadas ou úmidas, pois a pele pode aderir às superfícies muito frias.
- > Não utilize qualquer tipo de equipamento elétrico dentro do aparelho.
- > Não utilize qualquer tipo de equipamento elétrico dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos.
- > Ao posicionar as prateleiras, não coloque os dedos nos trilhos deslizantes das prateleiras.
- > Em caso de incêndio, nunca tente apagar chama com água: desligue o aparelho da tomada e cubra a chama com uma manta antichamas.
- > Não posicione recipientes com líquidos inflamáveis próximos ao aparelho.
- > Desligue completamente o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada durante as operações de limpeza. Se o plugue não for de fácil acesso, recomenda-se desligar o disjuntor correspondente à tomada onde o aparelho está conectado.
- > Os materiais de embalagem podem ser perigosos para crianças: não permita que crianças brinquem com sacos plásticos, filmes plásticos ou poliestireno.
- > Qualquer reparo deve ser realizado por um técnico de assistência autorizada.

- > Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- > Não danifique a tubulação do circuito de refrigeração do aparelho.
- > A quantidade de gás refrigerante contida no aparelho está indicada na placa de identificação localizada no interior do produto.
- > Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de atendimento ao cliente ou pelo Serviço Autorizado.
- > Instalações e reparos inadequados podem colocar o usuário em risco considerável. Os reparos devem ser realizados pelo serviço de assistência técnica autorizado.
- > Somente peças de reposição originais do fabricante devem ser utilizadas. Apenas com o uso desses componentes o fabricante garante que os requisitos de segurança do produto sejam atendidos.
- > Reparos devem ser realizados apenas pelo fabricante ou pelo serviço autorizado.
- > Conecte o aparelho a uma tomada aterrada de 3 pinos.
- > Não remova o pino de aterramento.
- > Não utilize adaptadores e/ou extensões elétricas.
- > Desconecte a alimentação elétrica de todas as unidades antes de realizar qualquer manutenção.
- > Se o CABO DE ALIMENTAÇÃO estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo Serviço Autorizado, a fim de evitar riscos.
- > As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- > Não modifique este aparelho.
- > Não insira objetos metálicos pontiagudos (utensílios de cozinha ou ferramentas) nas aberturas do aparelho.
- > Não toque (especialmente com as mãos molhadas) em produtos congelados nem os coloque diretamente na boca.
- > Não armazene substâncias inflamáveis, explosivas ou voláteis dentro do aparelho.
- > Não armazene substâncias explosivas, como frascos spray com propelentes inflamáveis, no aparelho.
- > Garrafas contendo bebidas com alto teor alcoólico devem ser mantidas bem fechadas e armazenadas na posição vertical.

- > Compostos orgânicos, ácidos e óleos essenciais podem corroer as vedações e superfícies plásticas se permanecerem em contato com elas por longos períodos.
- > Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho da tomada.

1.2. Uso diário

- > A limpeza e a manutenção destinadas a serem realizadas pelo usuário não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- > Nunca descongele ou limpe o aparelho com um limpador a vapor! O vapor pode penetrar nas partes elétricas e causar curto-circuito. Risco de choque elétrico!
- > Não utilize objetos pontiagudos ou com bordas afiadas para remover gelo ou camadas de gelo. Você pode danificar os tubos do refrigerante. O vazamento de refrigerante pode causar lesões oculares ou incêndio.
- > Não utilize o rodapé, gavetas deslizantes, portas etc. como ponto de apoio ou suporte.
- > Certifique-se de que nenhum objeto fique preso nas portas.
- > Antes de limpar o aparelho, retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor. Não desconecte o plugue puxando pelo cabo de alimentação.
- > Armazene bebidas com alto teor alcoólico bem fechadas e na posição vertical.
- > Mantenha as partes plásticas e a vedação da porta livres de óleo e gordura. Gorduras podem danificar o material plástico, tornando a vedação da porta quebradiça e porosa.
- > Nunca cubra ou bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho.
- > Não danifique o circuito de refrigeração (se estiver acessível).
- > Não utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho.
- > Em caso de dano ao circuito de refrigeração, evite o uso de chamas abertas e ventile adequadamente o ambiente.
- > Não utilize o aparelho ou partes dele de forma diferente da especificada neste manual.
- > Manter a porta aberta por longos períodos pode causar aumento considerável da temperatura nos compartimentos do aparelho
- > Realize regularmente a limpeza das superfícies que possam entrar em contato com alimentos e dos sistemas de drenagem acessíveis.

- > Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados dentro do refrigerador, para que não entrem em contato com outros alimentos nem gotejem sobre eles.
- > Se o aparelho permanecer vazio por longos períodos: desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar a formação de mofo em seu interior.
- > Nunca coloque objetos metálicos pontiagudos como facas, garfos, colheres ou tampas sobre o aparelho durante o uso.
- > Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos (por exemplo, pós abrasivos, removedores de manchas ou esponjas metálicas) nas partes de vidro.
- > Não se sente sobre o aparelho.
- > Não se sente nem se apoie na porta ou em gavetas abertas.
- > Não faça pressão sobre a porta ou a maçaneta para mover o aparelho.
- > Não utilize aparelhos elétricos (por exemplo, secadores de cabelo) ou sprays para descongelamento, pois podem danificar as partes plásticas.
- > Não utilize o aparelho para resfriar ambientes por qualquer motivo.
- > Sempre desligue o aparelho da tomada em caso de mau funcionamento ou ao realizar limpeza ou manutenção.
- > Não armazene líquidos em latas ou recipientes de vidro no freezer.
- > Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Símbolos utilizados neste Manual



Nota
Dicas para o uso correto do aparelho.



Importante
Instruções para evitar danos ao aparelho.



Atenção
Instruções para prevenir ferimentos.

1.3. Cuidados com o meio ambiente



Este aparelho deve ser descartado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. Consulte a legislação e as regulamentações locais.

Este aparelho não contém substâncias em quantidades suficientes para serem consideradas prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Certifique-se de descartar adequadamente todos os materiais de embalagem, de acordo com as leis e regulamentações locais.



Tensão elétrica | Risco de choque elétrico
Desconecte o fornecimento de energia elétrica. Desligue o aparelho da tomada.

> O aparelho não deve ser descartado juntamente com outros resíduos. Entre em contato com os locais de descarte para obter informações sobre como descartar resíduos recicláveis.

> Antes do descarte, corte o cabo de alimentação e remova a porta e/ou as gavetas.

> Durante o descarte, evite danificar o circuito de refrigeração.

> Nem o circuito de refrigeração nem o material de isolamento contém substâncias que prejudiquem a camada de ozônio.

> Nossos aparelhos são embalados com materiais não poluentes e recicláveis.

> Descarte os materiais de embalagem de acordo com a reciclagem apropriada.



Embalagem plástica | Risco de asfixia
Não deixe a embalagem ou qualquer parte dela sem supervisão. Não permita que crianças brinquem com sacos plásticos.

1.4. Limpeza, higienização e manutenção do dispensador de gelo e/ou água (se disponível)

> O não cumprimento das instruções relativas à higienização pode comprometer a segurança higiênica da água dispensada.

> Ao utilizar o aparelho pela primeira vez e sempre que o filtro for substituído, recomenda-se deixar a água circular no sistema utilizando a função “Limpeza manual do circuito” (consulte o cap. 8) Limpeza manual do circuito (não disponível nos modelos apenas Refrigerador) na página 25. Se o dispensador de água não for utilizado por mais de 4/5 dias, recomenda-se limpar o circuito e descartar o primeiro litro de água.

> Reinstale o dispensador de água removível (se houver), garantindo que suas mãos estejam higienicamente limpas.

> limpe regularmente o recipiente ou a gaveta de gelo utilizando apenas água potável.

> O filtro deve ser substituído quando indicado no painel de controle ou quando o dispensador de gelo/água não tiver sido utilizado por mais de 30 dias.

> A cada substituição do filtro, higienize o sistema de dispensação de gelo e/ou água utilizando um desinfetante de grau alimentício (à base de hipoclorito de sódio), que não altere as características dos materiais. Enxágue com pelo menos 2 litros de água antes do uso.

> Somente peças de reposição originais fornecidas pelo fabricante devem ser utilizadas na substituição de componentes do dispensador de gelo e água.

> Qualquer intervenção no aparelho deve ser realizada pelo Serviço Autorizado Electromec.



Atenção

Para evitar a contaminação dos alimentos, siga as instruções:

- > **Manter a porta aberta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.**
- > **Realize a limpeza regular das superfícies que possam entrar em contato com alimentos e dos sistemas de drenagem acessíveis.**
- > **Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados dentro do refrigerador, de modo que não entrem em contato com outros alimentos nem gotejem sobre eles.**
- > **Compartimentos de congelamento com classificação duas estrelas são adequados para armazenar alimentos previamente congelados, armazenar ou preparar sorvetes e fazer cubos de gelo.**
- > **Compartimentos com classificação de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.**
- > **Se o refrigerador permanecer vazio por um longo período: desligue, descongele, limpe e seque o interior, deixando a porta aberta para evitar a formação de mofo no interior do aparelho.**

1.5. Informações para autoridades regulatórias

- > Os requisitos de ventilação, dimensões e o espaço mínimo em relação à parede traseira estão descritos no capítulo “Instalação” deste manual.
- > Para informações adicionais, entre em contato com o fabricante.

1.6. Para economizar energia

- > O uso correto do aparelho, o acondicionamento adequado dos alimentos, a manutenção de temperatura constante e a higiene alimentar influenciam diretamente na qualidade da conservação.
- > Mantenha ao mínimo o número de vezes que as portas são abertas e o tempo que permanecem abertas, para evitar aquecimento excessivo.
- > Limpe o condensador periodicamente para evitar perda de eficiência do aparelho (consulte a página 43).
- > Descongele os alimentos congelados no compartimento do refrigerador para aproveitar o frio armazenado nos próprios alimentos.

2. INSTALAÇÃO

2.1. Instalação

Certifique-se de que a instalação seja realizada corretamente, seguindo todas as instruções contidas no guia de instalação específico fornecido com o aparelho.




Atenção

Se o modelo possuir conexões de água, realize a instalação antes de ligar o aparelho na tomada.

- > **O aparelho deve ser conectado ao aterramento de acordo com as normas de energia elétrica.**
 - > **Posicione o aparelho com o auxílio de outra pessoa.**
 - > **Nunca utilize a porta aberta como alavanca para posicionar o aparelho.**
 - > **Evite exercer pressão excessiva sobre a porta quando estiver aberta.**
 - > **O aparelho não deve ser instalado próximo a fontes de calor. Caso isso não seja possível, deve-se utilizar isolamento adequado.**
 - > **O aparelho não deve ser exposto à luz solar direta.**
 - > **Não instale nem utilize o aparelho em ambientes externos.**
 - > **A instalação e os serviços de manutenção devem ser realizados pelo serviço autorizado.**
 - > **Certifique-se de que a conexão elétrica seja realizada por um electricista habilitado.**
 - > **Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar qualquer risco, entre em contato imediatamente com um serviço autorizado para que seja feita a substituição adequada.**
 - > **Utilize sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários antes de realizar qualquer trabalho no aparelho (instalação, manutenção, posicionamento ou manuseio).**
 - > **Antes de realizar qualquer operação no aparelho, desligue o disjuntor.**
 - > **Se instalado próximo a outro refrigerador, consulte o guia de instalação.**
 - > **Não tente reparar o aparelho por conta própria; entre em contato com um serviço autorizado.**
- ATENÇÃO:** Certifique-se de que o cabo de alimentação não fique preso ou danificado ao posicionar o aparelho.
- > **Para evitar a instabilidade do aparelho, instale-o e fixe-o corretamente, conforme indicado nas instruções deste manual.**
 - > **Este aparelho pode ser utilizado em altitudes de até 6.000 pés / 2.000 metros acima do nível do mar.**

2.2. Conexão ao fornecimento de água



Os modelos equipados com Ice Maker exigem conexão à rede doméstica de abastecimento de água.

A conexão deve ser realizada utilizando exclusivamente a mangueira de entrada de água nova fornecida, com rosca de 3/4" (não utilize nem reutilize mangueiras anteriormente usadas).

A pressão do sistema deve estar entre 0,05 MPa e 0,5 MPa (entre 0,5 bar e 5 bar). Qualquer pressão fora dessa faixa pode causar mau funcionamento ou vazamentos no sistema de água.



Atenção

Não utilize extensões elétricas e/ou adaptadores múltiplos para a conexão.



Atenção


Certifique-se de que a instalação seja realizada corretamente e de acordo com todas as instruções contidas no manual de instalação específico fornecido com o aparelho.



Atenção

Não tente utilizar adaptador de mangueira de jardim com rosca ou mangueira trançada adquiridos em lojas locais. Isso poderá danificar (espalhar) a rosca do solenoide de conexão de água do aparelho.

2.3. Conexão à rede elétrica



O aparelho opera em 115 V AC, 60 Hz, e é equipado com um cabo de alimentação com plugue de 3 pinos com aterramento, que deve ser conectado a uma tomada de parede correspondente, do tipo aterrada, com 3 pinos (15 A).



Importante

Não utilize extensões elétricas e/ou adaptadores múltiplos para a conexão.

2.4. Gás refrigerante

O gás refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito de refrigeração do aparelho. Trata-se de um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental, porém é inflamável.

> **Caso o circuito de refrigeração seja danificado, certifique-se de que não haja chamas ou faíscas no ambiente. Ventile completamente o local onde o aparelho estiver instalado.**



ISO 7010 W021

Atenção

Risco de incêndio / Materiais inflamáveis.

Tenha cuidado especial durante o transporte, a instalação e/ou a limpeza para evitar danos ao circuito de refrigeração.

3. ANTES DE INICIAR

3.1. Primeiros passos

Parabéns por adquirir seu novo refrigerador Viking!
A partir de agora, você poderá utilizar nosso sistema refrigeração inovador, que permitirá conservar todos os seus alimentos da melhor forma possível. Este manual responderá à maioria das suas dúvidas sobre os recursos e funcionalidades do produto.





3.2. Responsabilidade do fabricante

A Viking não se responsabiliza por danos a pessoas ou bens causados por:

- > utilização do aparelho para finalidades diferentes das especificadas;
- > não observância das instruções contidas no manual do usuário;
- > violação, modificação ou intervenção em qualquer parte do aparelho;
- > uso de peças de reposição não originais.

3.3. Suporte técnico

- > Em caso de falha do aparelho, entre em contato com o Serviço Autorizado e solicite um técnico para realização do reparo.
- > Tenha em mãos o modelo e o número de série (localizados na placa de identificação).

VIKING RANGE, LLC GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930		LISTED HOUSEHOLD REFRIGERATOR Refrigerator-Fr						
MODEL/MODELE NUMBER/NUMERO	VKFD8MIC7360RA	VOLTS/FREQUENCY	115/60					
SERIAL/SERIE NUMBER/NUMERO	2525001050001	DEFROST SYSTEM WATTS	213					
REFRIGERANT TYPE	R600a	ICE MAKER ELEMENT WATTS						
BLOWING AGENT	HFO-1336mzz(Z)	CURRENT COOLING SYSTEM						
TOTAL GROSS VOLUME (L)	575	MAX. RATED CURRENT (A)	3,50					
FREEZING CAPACITY		REFRIGERANT TOTAL MASS (REFRIGERATOR/FREEZER)	(0,23 lbs (108 gms))					
REFRIGERANT CHARGE (oz) (gms)	<table border="1"><tr><td>FF</td><td>FZ</td></tr><tr><td>1,70 (48,00)</td><td>2,10 (60,00)</td></tr></table>	FF	FZ	1,70 (48,00)	2,10 (60,00)	CLIMATE CLASS		
FF	FZ							
1,70 (48,00)	2,10 (60,00)							
WATER SUPPLY IN Mpa (bars), Min 0.15 (1.5) - Max 1								

- > Utilize apenas peças de reposição originais.
- > Não tente reparar o aparelho por conta própria ou sem a assistência técnica; isso pode comprometer a segurança e invalidar a garantia.
- > Informações detalhadas sobre o prazo de garantia e as condições aplicáveis, bem como informações adicionais sobre o aparelho entre em contato com **Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 723 1202**, com o seu revendedor ou pelo site www.electromec.com.br.



Importante


Antes de entrar em contato, anote o número de série do aparelho, localizado no interior do compartimento do refrigerador, no lado oposto à abertura da porta.

3.4. Placa de identificação do produto

A placa de identificação do produto contém os dados técnicos, o número de série e o modelo. A placa de identificação nunca deve ser removida nem danificada.

Classe Climática


- > SN (Subnormal) de +10° to +32°C.
- > N (Normal) de 16° a +32°C.
- > ST (Subtropical) de +18°C a +38°C.
- > T (Subtropical) de +18°C to +43°C.



A placa de identificação do produto está localizada no lado oposto à abertura da porta.

3. ANTES DE INICIAR


Refrigerador
+7°C/+1°C



Refrigerador com Freezer Inferior


1. Gabinete em aço inoxidável.
2. Painel de controle.
3. Filtro de água.
4. Sistema patenteado de posicionamento das prateleiras.
5. Gavetas do compartimento do refrigerador.
6. Recipiente do ice maker.
7. Compartimentos da porta.
8. Iluminação LED para as gavetas do freezer.
9. Gaveta do freezer conversível em compartimento Refrigerador ou função Fresh Select.
10. Gavetas em aço inoxidável AISI 304.
11. Grade removível (condensador).
12. Placa de identificação do produto.

Refrigerador
+7°C/+1°C



Refrigeradores

Freezer
-13°C/-23°C




Freezer

3. ANTES DE INICIAR

3.5. Controle eletrônico

O inovador sistema de controle eletrônico desenvolvido pela Viking mantém a temperatura constante nos compartimentos e a exibe no display do painel de controle. Ele também permite a interação do usuário, possibilitando a personalização das configurações das diversas funções e o recebimento de alertas sonoros e/ou visuais caso ocorra alguma falha no aparelho.

3.6. Painel de controle



Ligar/Desligar

Toque no ícone para ligar ou desligar o aparelho.



Home

no ícone Home para voltar à tela inicial.



Alarme

Toque no ícone para visualizar as funções de alarme sonoro e desativá-las.



Voltar

Toque no ícone de seta para voltar à tela anterior.

4. LIGANDO O PRODUTO


4.1. Ligar e desligar

Primeira inicialização

Toque em **ON/OFF** ⓘ. O display exibirá as seguintes telas de inicialização:




1. Logo Viking



2. Teste inicial (duração de 3 min.)

3. O display mostra a tela principal com a temperatura ambiente medida dentro dos compartimentos do refrigerador. Automaticamente, o aparelho inicia o processo de resfriamento até atingir as temperaturas programadas.



4. Tela inicial (*).

Refrigerador
[+41°F (+5°C)]

Fresh select
[0°F (-18°C)]


(*) A tela inicial pode variar de acordo com o modelo.

O compartimento Fresh Select está configurado no modo freezer 0°F (-18°C). Para alterar essa configuração, consulte o cap. 5) Fresh Select (apenas para modelos Combi e Freezer), na página 29. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, recomenda-se aguardar pelo menos 12 horas antes de colocar qualquer alimento em seu interior.


Durante esse período, desative eventuais mensagens de erro tocando no ícone ⓘ.

ALARME.

Desligando o aparelho



1. Toque no botão **ON/OFF** ⓘ para desligar.



2. Tem certeza de que deseja desligar este compartimento? Confirme o desligamento tocando no ícone YES.



3. Tem certeza?

Confirme novamente o desligamento tocando no ícone YES.








Nota

Quando a unidade está desligada, não há luzes de aviso indicando que o aparelho está conectado à tomada.

4. LIGANDO O PRODUTO

Desligamento o compartimento do refrigerador

O compartimento do refrigerador pode ser desligado individualmente, enquanto a gaveta Fresh Select só pode ser desligada quando toda a unidade estiver desligada.



1. Tela Inicial.

Para desligar o compartimento do refrigerador ou o compartimento Fresco, toque no ícone correspondente.

2. Toque o ícone OFF.

3. Confirme o desligamento tocando no ícone YES.

4. Confirme o desligamento tocando novamente no ícone YES.





5. Na tela inicial, o ícone OFF aparece, indicando que o compartimento do refrigerador está desligado.

Ligando o aparelho novamente

Para ligar a unidade novamente, pressione o botão ON/OFF. O display será ativado e as telas de inicialização e inicial serão exibidas, mostrando novamente a temperatura medida dentro dos compartimentos do refrigerador. O refrigerador começará a resfriar até atingir as temperaturas programadas.

Ligando os compartimentos novamente

Se o compartimento do refrigerador precisar ser ligado novamente, siga este procedimento:



1. Tela inicial.

Para ligar novamente um compartimento desligado, toque no compartimento e no ícone OFF correspondente.

2. Toque o ícone ON.


3. Confirme a ativação tocando no ícone YES.

4. Confirme a ativação novamente tocando no ícone YES.

5. O compartimento do refrigerador é ligado novamente e a tela inicial é exibida.

4. LIGANDO O PRODUTO

Desligamento por longos períodos

Durante longos períodos de ausência, recomenda-se desligar o aparelho pressionando o botão **ON/OFF**  e desconectando o plugue da tomada ou desligando o disjuntor que alimenta a tomada.

Esvazie completamente o refrigerador, limpe e seque-o.

Deixe as portas e gavetas parcialmente abertas para evitar odores desagradáveis.



Nota

Se, na primeira inicialização, a mensagem Viking não aparecer, mas surgir outra mensagem, isso significa que o aparelho já iniciou o processo de resfriamento.

Durante a primeira inicialização, não será possível utilizar o Menu para modificar as configurações de fábrica até que a temperatura pré-definida seja atingida. No entanto, é possível ajustar imediatamente a hora e a data; esses parâmetros são necessários para ativar algumas das funções especiais.


5. AJUSTE DA TEMPERATURA DOS COMPARTIMENTOS

5.1. Como ajustar a temperatura para diferentes necessidades

Cada modelo foi cuidadosamente testado antes de sair da fábrica e ajustado de forma a garantir alto desempenho e baixo consumo. Normalmente, não é necessário modificar as configurações.

Tela inicial nos diferentes modelos:

Refrigerador com Freezer Inferior




Refrigerador




Freezer




Modificando as temperaturas dos compartimentos



1. Na tela inicial, toque o ícone do compartimento do refrigerador. por exemplo.



2. Deslize os valores para cima ou para baixo para selecionar a temperatura desejada (no caso do compartimento do refrigerador, a temperatura pode ser ajustada de 36°F (+2°C) a 46°F (+8°C).



3. Toque em **OK** para confirmar a temperatura selecionada.



Nota

A temperatura exibida pode variar ligeiramente em relação à temperatura programada caso as portas sejam abertas com frequência ou se grandes quantidades de alimentos em temperatura ambiente forem colocadas no interior.

São necessárias de 6 a 12 horas para atingir a temperatura selecionada.

5. AJUSTE DA TEMPERATURA DOS COMPARTIMENTOS

Ícone de cadeado

O ícone de cadeado aparece quando as temperaturas estão configuradas.

O cadeado:




aberto significa que é possível modificar as temperaturas dos compartimentos.




fechado significa que não é possível modificar as temperaturas dos compartimentos.


Normalmente, é exibido um cadeado amarelo aberto; nesse caso, é possível rolar para cima ou para baixo no display, selecionar a temperatura desejada e pressionar **OK** para confirmar.



O cadeado ficará fechado caso o usuário tenha ativado algumas funções (descritas no item 6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES” - página 20); nessa situação, não será possível alterar as temperaturas dos compartimentos até que a função seja concluída ou desativada manualmente.



5.2. Informações e mensagens de falha no display



O sistema de controle integrado fornece informações por meio de luzes de advertência ou notificações em texto, exibidas no display.

O aviso sonoro que acompanha algumas notificações de alerta pode ser desativado tocando no botão **ALARME** no painel de controle.

A lista de falhas pode ser encontrada ao final deste manual (consulte o parágrafo Guia de Solução de Problemas, página 44).


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

6.1. Funções

Adapte o funcionamento do produto de acordo com as diferentes formas de uso..




1. Max Refrigerador
(Max Freezer nos modelos com Freezer)



2. Modo Férias



3. MaxCool Modo FreshSelect
(para modelos com Freezer)




4. Bottle chiller | Resfriamento de garrafas.
(para modelos com Freezer)



5. Ice Maker.
(para modelos com Freezer)



6. Filtro de água



7. Dispensador de água
(todos os modelos de refrigerador).



8. Drenar o sistema de água
(para modelos com Freezer)


1. Max Refrigerador (Max Freezer nos modelos com freezer)

Esta função reduz a temperatura do refrigerador para +2°C por 12 horas, permitindo um resfriamento mais rápido dos alimentos recém-colocados no interior do produto.

Ao final das 12 horas, a função é desativada automaticamente e a temperatura previamente ajustada é restabelecida.

Também é possível programar a ativação temporizada dessa função.


Após uma interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, será necessário reativar a função.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.



B. Toque no ícone **MAXCOOL MODE**.



C. Toque em **YES** para ativar a função.



D. Deslize para cima/baixo para selecionar o tempo desejado (em horas) e, em seguida, pressione **OK**.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

2. Modo Férias


Esta função, recomendada em caso de ausências prolongadas, permite significativa economia de energia e ajusta a temperatura do compartimento do refrigerador para +14°C.

É possível programar a duração da função ou desativá-la manualmente ao retornar após o período de ausência. A função permanece ativa mesmo que ocorra uma interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica durante esse período.


É possível programar um período de 1 a 90 dias.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.



B. Toque no ícone **VACATION**.



C. Toque em **YES** para ativar a função.



D. Deslize para selecionar o tempo desejado (em dias) e, em seguida, pressione **OK**.


3. Max Freezer (para modelos com Freezer)

Esta função deve ser ativada pelo menos 24 horas antes de colocar no freezer alimentos em temperatura ambiente ou algumas horas antes de recolocar no freezer alimentos previamente congelados que tenham sofrido leve elevação de temperatura.

A função é desativada automaticamente ao término do período programado. Também é possível programar a ativação temporizada dessa função.

Após uma interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, será necessário reativar a função.


É possível programar o início da função com um atraso de 1 a 12 horas.



A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.



B. Toque no ícone **MAXCOOL MODE FRESH SELECT**.



C. Toque em **YES** para ativar a função.



D. Deslize para cima/baixo para selecionar o tempo desejado (em horas) e, em seguida, pressione **OK**.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

4. Bottle Chiller | Resfriamento de Garrafas (para modelos com Freezer)

Esta função pode ser ativada quando for necessário resfriar bebidas rapidamente, colocando-as no compartimento do freezer.

É possível selecionar uma duração de 1 a 45 minutos. Um sinal sonoro será emitido para indicar que a temperatura ideal foi atingida.

Após retirar as bebidas, desative o sinal sonoro pressionando o botão **ALARM** (🔊).




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.



B. Toque no ícone **BEVERAGE COOLER**.



C. Toque em **YES** para ativar a função.



D. Deslize para selecionar o tempo desejado (em minutos) e, em seguida, pressione **OK**.

5. Ativação/Desativação do Ice Maker (para modelos Combi e Freezer)


Antes de ativar o Ice Maker pela primeira vez, certifique-se de que o refil do filtro de água esteja devidamente instalado e realize a lavagem inicial do circuito hidráulico (consulte o item 8 – Limpeza manual do circuito – não aplicável aos modelos somente Refrigerador – página 25).

Após alguns minutos, o Ice Maker poderá ser ativado.




Importante


Não ative o Ice Maker se o produto não estiver conectado à rede de abastecimento de água.



A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.



B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **ICE MAKER**.




C. Toque no ícone **ON** para ativar a função e no ícone **OFF** para desativá-la (por exemplo, caso seja necessário desconectar o produto da rede de abastecimento de água).


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Ajuste do tamanho dos cubos de gelo e função Max Ice


A função **ICE MAKER** permite selecionar o tamanho dos cubos de gelo, escolhendo entre grande (configuração padrão) ou médio, além de ativar a função **MAX ICE** que aumenta a quantidade de gelo produzida. A função **MAX ICE** é desativada automaticamente após 24 horas.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **ICE MAKER**.




C. Toque no ícone de **SIZE** (tamanho do gelo).



D. Selecione o tamanho desejado dos cubos médio ou grande (MEDIUM ou LARGE).



E. Para aumentar a quantidade de gelo produzida (até 1,5 kg por dia), toque no ícone **MAX ICE**.




F. Confirme a função tocando no ícone **YES**.


6) Filtro de Água – Ativação

O filtro de água é essencial para a purificação da água utilizada na produção de gelo, na limpeza do circuito hidráulico e no fornecimento de água ao compartimento do refrigerador (dispensador de água disponível nos modelos Refrigerador).


O display permite visualizar o tempo restante antes do aviso de substituição do filtro.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **WATER FILTER**.




C. Confirme a função tocando no ícone **YES**.



D. Confirme novamente tocando no ícone **YES**. Dessa forma, você será avisado quando o filtro precisar ser substituído.




E. Aqui são indicados os dias restantes até a data de substituição do filtro. Toque na tela inicial **HOME** .

6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

6a. Filtro de Água – Desativação


Para desativar a contagem regressiva do lembrete de substituição do filtro, siga as etapas abaixo:




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **WATER FILTER**.




C. Pressione **OFF** para desativar o lembrete do filtro de água.




D. Toque em **YES** para confirmar.




E. Confirme a função novamente tocando no ícone **OFF**. Em seguida toque na tela inicial .

6a. Reset Filter


A função Reset Filter redefine para zero o tempo restante até a substituição do filtro. O contador deve ser zerado sempre que o refil for substituído.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **WATER FILTER**.




C. Pressione **RESET**.



D. Toque em **YES** para confirmar.




E. Aqui são indicados os dias restantes até a data prevista para a substituição do filtro. Em seguida, toque na tela inicial .

6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

7. Dispenser de Água (somente para Refrigeradores)


A função Water Dispenser está disponível nos modelos Refrigerador e permite o fornecimento de água fria filtrada.



A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **WATER DISPENSER**.




C. Toque em **ON** para confirmar a ativação.

8. Limpeza Manual do Circuito (para modelos com Ice Maker)


Se a produção de gelo tiver sido desligada ou permanecido sem uso por um longo período, recomenda-se executar a função Limpeza Manual. Antes de iniciar o procedimento, é importante desligar o Ice Maker.




A. Tela inicial: toque no ícone de **FUNÇÕES**.




B. Deslize para a direita duas vezes e, em seguida, toque no ícone **WATER SYSTEM PURGE**.




C. Toque no ícone **YES** para confirmar a limpeza.



D. Aguarde...




E. Toque no ícone **ENTER** para iniciar a lavagem.




F. Lavagem em andamento.

6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES



G. Quando a lavagem for concluída, pressione **OK** e esvazie o recipiente.



H. Aguarde alguns segundos para retornar à tela do menu principal.

Repita a limpeza até que a água na bandeja do compartimento de gelo esteja limpa.



Posicione corretamente a bandeja de gelo ou um recipiente adequado para coletar a água sob o Ice Maker e, em seguida, feche a gaveta.

Quando o processo for concluído, limpe a bandeja de gelo.

Bypass do filtro


O sistema de filtragem integrado pode ser ignorado (bypass) quando o sistema de abastecimento residencial fornecer água de excelente qualidade.

Basta remover o filtro de água do adaptador e o sistema realizará automaticamente o bypass do cartucho.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

6.2. Configurações

É possível personalizar as configurações do produto para adaptá-lo às suas diferentes necessidades de uso.



1. Data.



2. Hora.



3. Temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit.



4. Idioma




5. Fresh Select (somente para modelos Combi e Freezer)




6. Modo Sabbath




7. Reset.



8. Modo Demonstração.



9. Manutenção.



10. Assistência Técnica.




11. InfoSystem.




12. Plasmacluster (somente para modelos Combi e Freezer)

1. Data


O display exibirá a data no formato (dia:mês:ano). É possível modificar as configurações tocando na tela.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Toque no ícone **DATE**.



C. Deslize para cima ou para baixo para selecionar o dia desejado e toque em **OK**.



D. Deslize para cima ou para baixo para selecionar o mês desejado e toque em **OK**.




E. Deslize para cima ou para baixo para selecionar o ano desejado e toque em **OK**.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

2. Hora


O display exibe as horas e os minutos no formato hh:mm. Esta função permite selecionar o modo de relógio de 12 ou 24 horas.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).




B. Toque no ícone **TIME**.



C. Selecione o modo de exibição da hora desejado: 12 h ou 24 h.




D. Deslize para cima ou para baixo para selecionar a hora e, em seguida, toque em **OK**.




E. Deslize para selecionar os minutos e, em seguida, toque em **OK**.

3. Temperatura graus °F/°C


Esta função permite visualizar a temperatura em graus Fahrenheit (padrão) ou Celsius.



A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Toque no ícone **°F/°C**.




C. Deslize para cima ou para baixo para selecionar a unidade de temperatura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) e, em seguida, pressione **OK**.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

4. Idioma

Para definir o idioma do produto, basta seguir o procedimento indicado.



A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).




B. Toque no ícone **LANGUAGE**.




C. Deslize para cima ou para baixo para selecionar o idioma desejado e, em seguida, pressione **OK**.

5. Fresh Select (para os modelos Combi e Freezer)

O compartimento do freezer pode, se necessário, ser convertido para o modo de Refrigeração ou Fresco.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Deslize para a direita duas vezes e toque no ícone **TRIMODE**.



C. Deslize para cima ou para baixo, selecione uma das três funções e pressione **OK**.




D. Toque em **YES** para confirmar a função.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

6. Sabbath Mode


Esta função permite atender a determinadas observâncias religiosas que exigem que o funcionamento do produto não seja afetado pela abertura ou fechamento das portas (o controle termostático, a iluminação interna e o Ice Maker são desativados).




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Deslize para a direita duas vezes e toque no ícone **SABBATH**.



C. Toque em **ON** para ativar a função.




D. Toque em **YES** para ativar a função.




E. O produto funcionará de acordo com esta configuração.

7. Reset


Permite restaurar as configurações de fábrica definidas no momento da produção, cancelando todas as alterações realizadas posteriormente.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).




B. Deslize para a direita duas vezes e selecione o ícone **RESET**.



C. Toque em **YES** para redefinir.



D. Toque novamente em **YES**.



E. A redefinição foi concluída e as configurações de fábrica do produto foram restauradas.




Importante

Se você restaurar as configurações de fábrica ("reset"), será necessário redefinir a escolha do funcionamento da gaveta Trimode, caso ela tenha sido previamente configurada como Refrigerador ou Fresco.


6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

8. Modo Demonstração


É possível simular o funcionamento do produto para exibição em showroom.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Deslize para a direita duas vezes e selecione o ícone **DEMO MODE**.




C. Digite a senha necessária para ativar a função, que deve ser solicitada ao Fabricante. **SENHA PADRÃO:** 1-2-3-4




D. Para ativar, toque no ícone **ON** ou **OFF** para desativar.

9. Manutenção


Para que o produto funcione corretamente, a grelha de ventilação, o filtro e o condensador devem ser limpos periodicamente. (Consulte as instruções na página 41.) A limpeza periódica a cada 12 meses é lembrada por um aviso sonoro e visual no display.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).




B. Deslize para a direita duas vezes e selecione o ícone **MAINTENANCE**.



C. Para ativar, toque no ícone **ON**.




D. Para habilitar o lembrete, toque no ícone **YES**.



E. Caso queira redefinir o aviso previamente configurado, toque no ícone **RESET**.

6. FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES




F. O alerta pode ser desativado e o tempo restante até a próxima limpeza pode ser visualizado tocando no ícone **YES**.

10. Assistência Técnica


O ícone Service  é reservada para o Serviço de Atendimento ao Cliente Viking / Electromec.

11. Info System


A função InfoSystem exibe os dados do produto, como o código do software, o número de série e os códigos de fábrica do produto.



A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).



B. Toque em **INFO SYSTEM**.




C. As informações sobre o produto aparecem no display.


12. Plasmacluster

(para os modelos Combi e Freezer)


O ionizador dentro do refrigerador libera clusters de íons — grupos de íons positivos e negativos — nos compartimentos do freezer e do refrigerador. Esses clusters ajudam a reduzir a formação de mofo e bactérias. Você pode perceber alguns odores leves no refrigerador; trata-se do cheiro de ozônio, gerado pelo ionizador. A quantidade de ozônio é mínima e se decompõe rapidamente dentro do compartimento. O Plasmacluster permanece ativo apenas quando a porta do refrigerador está fechada.




A. Tela inicial: toque no ícone **SETTINGS** (Configurações).




B. Toque no ícone **PLASMACLUSTER**.



C. Para ativar, toque no ícone **ON** ou **OFF** para desativar.



D. O ícone ficará na cor laranja quando a função está ativa.




7. LAYOUT

7.1. Posicionamento, ajustes e remoção das gavetas internas


Gaveta Fresco

Está posicionada sobre corrediças; para remover a gaveta, puxe-a completamente para fora e desrosqueie os dois parafusos laterais. Em seguida, levante-a e retire-a.




Gaveta Fresh Select

A gaveta superior Fresh Select pode ser removida utilizando o mesmo procedimento da gaveta Fresco. Para remover a gaveta interna Fresh Select, desrosqueie os parafusos manualmente. Ao recolocar as gavetas, certifique-se de que a parte traseira esteja encaixada sob as presilhas das corrediças..



Compartimento de gelo

O compartimento de gelo está localizado na gaveta superior do freezer (em alguns modelos, é fixado com painéis de travamento). Após a remoção, certifique-se de reposicioná-lo corretamente.




!!! Cuidado: não coloque mãos ou dedos próximos ao ice maker enquanto ele estiver em funcionamento.


Prateleiras internas de vidro

As prateleiras deslizam e podem ser facilmente reposicionadas pelo usuário da seguinte forma:

- > Solte o botão de travamento girando-o no sentido anti-horário.
- > Levante a frente da prateleira e incline-a ligeiramente.




- > Para remover uma prateleira, primeiro deslize-a para cima e, em seguida, retire-a.



Prateleiras da porta

As prateleiras da porta podem ser facilmente removidas para limpeza.

- > Segure as laterais das prateleiras da porta e empurre-as para cima para soltá-las de seus encaixes, depois puxe-as para fora..
- > Para recolocar, opere na ordem inversa.



8. ATIVAÇÃO E USO DO ICE MAKER

8.1. Ativação e uso do Ice Maker



Notas

> Se o gelo não for usado com frequência, recomenda-se esvaziar a bandeja de gelo a cada 8 a 10 dias. Gelo antigo pode ficar opaco, com sabor estranho e reduzir de tamanho.

> O Ice Maker desliga automaticamente se estiver ativada a função Férias .

> Ao iniciar o Ice Maker pela primeira vez, descarte e não utilize o primeiro balde de gelo produzido.

> Se o produto tiver ficado desligado por um mês ou mais, recomenda-se realizar um ciclo de limpeza do circuito de água



e filtro .

> O Ice Maker produz gelo apenas se o compartimento Fresh Select estiver configurado no modo Freezer.



Atenção

O Ice Maker continuará a funcionar mesmo se a bandeja de gelo não estiver posicionada corretamente.

Ativando/Desativando Ice maker

Para ativar a fábrica de gelo após a instalação do aparelho, consulte Ativação/Desativação do Ice maker (apenas nos modelos Combi e Freezer) na página 22. Se o aparelho estiver funcionando sem estar conectado ao sistema de água, verifique se o Ice Maker está desativado.

Produção e tamanho dos cubos

Após a ativação, o Ice Maker levará entre 12 e 24 horas para iniciar a produção automática de gelo. A produção continuará até que o recipiente esteja cheio. Quando o nível máximo permitido for atingido, a produção será interrompida automaticamente.

A produção é de aproximadamente 10 cubos a cada duas horas (totalizando cerca de 10 ciclos em 24 horas).

O rendimento depende da temperatura ajustada no congelador, da temperatura ambiente e da frequência de abertura da porta.

Com a função **MAX ICE** é possível aumentar a quantidade de gelo produzida em 24 horas (até 1,5 kg

por dia). Já com a função the **ICESIZE** você pode selecionar o tamanho dos cubos de gelo produzidos. (Consulte também o capítulo Ajuste do tamanho dos cubos e função Max Ice na página 23).

Possíveis problemas

O gelo está com cheiro estranho?

O gelo é um material poroso e pode absorver odores do ambiente ao redor. Cubos de gelo que ficam por muito tempo no recipiente podem absorver cheiros, grudar uns nos outros e diminuir de tamanho gradualmente. Recomendamos não usar cubos de gelo antigos

Outras formas de evitar odores:

> O recipiente de gelo deve ser limpo ocasionalmente com água morna. Certifique-se de desligar a fábrica de gelo antes de limpar o recipiente. Enxágue e seque bem.

> Verifique o conteúdo do congelador em busca de alimentos estragados ou vencidos. Todos os alimentos com cheiro forte devem ser bem embalados ou armazenados em recipientes fechados para evitar que o odor se espalhe.

> O filtro de água deve ser substituído periodicamente.

> Em alguns casos, a qualidade da ligação de água da casa deve ser verificada.

Ruídos durante o funcionamento

> Zumbido: o refrigerador está funcionando; o ventilador do sistema de circulação de ar está ligado.

> Borbulhar, zumbido ou gorgolejo: o refrigerante está circulando pelos tubos.

> Cliques: o motor está ligando ou desligando; a válvula solenóide da conexão de água está abrindo/fechando.

> Rugido ou estrondo: os cubos de gelo estão caindo no recipiente de gelo.



O modelo **Bottom-freezer** possui dois compressores independentes. Portanto, é normal que sempre haja pelo menos um dos compressores em funcionamento.



Atenção

Não coloque garrafas ou alimentos no recipiente de gelo para resfriamento rápido. Isso pode bloquear o Ice Maker e causar danos.


8. ATIVAÇÃO E USO DO ICE MAKER

8.2. Filtro de água interno

O filtro de água interno garante alta qualidade e purificação da água usada para a produção de cubos de gelo. Ele suporta até 3.000 litros (792,6 gal) ou um máximo de 12 meses de uso.

Troca de Filtro

O filtro está localizado dentro do compartimento do refrigerador, acima do painel de vidro superior. Antes de trocar o filtro, desative temporariamente a fábrica de gelo (veja capítulo 5: Ativação/Desativação do Ice Maker, apenas nos modelos Combi e Freezer, página 22)..



1. Puxe as duas alavancas na frente do vidro para liberar o mecanismo de travamento e abaixe o vidro.
2. Gire cuidadosamente o cartucho do filtro (um quarto de volta no sentido anti-horário) até liberá-lo do suporte. É normal que saia uma pequena quantidade de água.
3. Remova a tampa do novo refil e insira-o no suporte, girando um quarto de volta no sentido horário até travar no lugar, sem forçar.

Após a troca do filtro

- > **Limpe o circuito seguindo as instruções do capítulo 8: Limpeza manual do circuito (não aplicável aos modelos apenas refrigerador) na página 25.**
- > **Retire a água do recipiente de gelo e seque-o.**

8.3. Filtro de água externo para coluna freezer com Ice Maker

Quando o filtro de água precisar ser trocado, a tela inicial exibirá um alerta.

1. Remova a proteção metálica superior, que é mantida por ímãs.
2. Gire o filtro antigo no sentido anti-horário até soltá-lo do suporte e puxe-o completamente para fora.
3. Retire o novo filtro da embalagem, remova todo o plástico e insira o filtro no suporte, girando-o meia volta para travar.
4. Recoloque a proteção metálica superior.
5. Pressione Reset no ícone do filtro de água para reiniciar o temporizador do filtro e, em seguida, pressione Sim para confirmar.

Ativação/Desativação do filtro de água

Consulte o capítulo 6: Filtro de água – ativação, na página 23.


Se você optar por não usar o filtro de água (por exemplo, se o aparelho estiver conectado a uma fonte de água já filtrada), recomendamos desativar o aviso para evitar receber lembretes para trocar o filtro que você não está usando.

Para mais detalhes sobre como acessar essa configuração, siga as instruções do capítulo 6a: Filtro de água – desativação, na página 24.


Após cada substituição anual do cartucho de filtro, é necessário reiniciar a contagem da quantidade de água filtrada e do tempo desde a última troca, seguindo as instruções do capítulo 6a: Reiniciar filtro, na página 24.

9.1. Iluminação dos compartimentos


Bottom Freezer



Freezer



Refrigerador



Para oferecer a melhor iluminação possível, luzes LED iluminam o compartimento do refrigerador a partir do topo, e conjuntos de LEDs iluminam diretamente diferentes áreas do compartimento e a gaveta do freezer.

Em caso de falha ou desgaste do sistema de iluminação, o reparo deve ser realizado pelo Serviço Autorizado Viking/ Electromec.

10.1. Orientações gerais

Seu aparelho foi projetado para manter temperaturas constantes e precisas e níveis adequados de umidade em todos os compartimentos. Além disso, o sistema de dupla refrigeração garante que alimentos congelados e refrigerados não absorvam odores de alimentos frescos e que a umidade do refrigerador não congele, evitando a formação de gelo.

No entanto, para conservar corretamente todos os alimentos, não basta ter um excelente refrigerador. Também é necessário conhecer as regras de armazenamento correto de alimentos frios.

Lembre-se de que todos os alimentos inevitavelmente mudam suas características com o tempo. Essa mudança começa muito antes do consumo, pois os alimentos contêm microrganismos que se multiplicam e podem causar deterioração. Esse processo ocorre mais rapidamente em caso de manuseio inadequado ou de temperaturas e níveis de umidade incorretos.

Siga as instruções abaixo para usar seu refrigerador/freezer da forma mais segura e eficiente, mantendo os alimentos nas melhores condições pelo maior tempo possível.

Verifique periodicamente se todos os alimentos estão em bom estado de conservação. Geralmente, é fácil identificar quando um alimento deteriorou-se, por mofo, odor desagradável ou aspecto ruim. No entanto, em alguns casos, esses sinais podem não ser tão evidentes.

Se você acreditar que um alimento foi armazenado por tempo excessivo e pode ter deteriorado-se, não o consuma nem prove, mesmo que pareça bem preservado, pois as bactérias que causam a deterioração podem provocar intoxicação ou doenças. Em caso de dúvida, descarte o alimento.

10. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

10.2. Como manter a qualidade dos alimentos

Ao comprar alimentos

Sempre siga as seguintes precauções:

- > Coloque pacotes com carne crua, peixe ou aves em recipientes adequados para armazenamento de alimentos.
- > Compre carne, peixe e aves por último. Não deixe as compras em um carro quente após sair do supermercado.
- > Mantenha uma bolsa térmica no carro e use-a em caso de temperaturas muito altas ou viagens longas.
- > Verifique a data de fabricação e validade dos alimentos para garantir que estejam frescos.
- > Compre alimentos frescos em quantidades que possam ser consumidas em 1 a 2 dias.
- > Deixe alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente por pelo menos duas horas antes de colocá-los no refrigerador.

Ao colocar os alimentos no refrigerador

Verifique a temperatura de refrigeração dos compartimentos no painel de controle:

- > Siga as recomendações de tempo de armazenamento e temperatura indicadas nas tabelas do manual.
- > Mantenha carne crua, peixe e aves separados de outros alimentos e evite que qualquer líquido goteje sobre eles.
- > Ao colocar carne, peixe ou aves no refrigerador, mantenha a embalagem original, a menos que esteja rasgada ou perfurada.
- > O manuseio repetido pode introduzir bactérias nesses alimentos.
- > Para manter alimentos no freezer, é recomendável usar recipientes adequados para o armazenamento.
- > Etiquete e coloque a data nos pacotes.
- > Posicione os alimentos corretamente nas prateleiras, de forma a não obstruir a circulação do ar frio dentro do compartimento.



Atenção

Após uma interrupção prolongada de energia elétrica, quando a energia for restabelecida, um sinal indicará se a temperatura subiu acima dos níveis normais. Além disso, o display mostrará por um minuto a maior temperatura registrada dentro dos compartimentos, permitindo que o usuário decida a melhor forma de utilizar os alimentos.

10. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

10.3. Dicas para armazenamento de alimentos

Temperaturas

As temperaturas de funcionamento do aparelho são ajustadas para os valores recomendados:

- Refrigerador: +5°C
- Gavetas Fresco: 0°C
- Freezer: -18°C

Organização dos alimentos

Prateleiras da porta do refrigerador

- > Mantenha ovos, manteiga, queijos, etc., nas partes superior e central.
- > Mantenha bebidas, garrafas, latas, etc., na parte inferior.

Compartimento do refrigerador:

- > Mantenha conservas, vinhos, biscoitos, etc., na parte superior.
- > Mantenha laticínios, alimentos pré-preparados, doces, sucos, cervejas, etc., na parte central

Gaveta superior:

- > Mantenha frutas frescas, alimentos tropicais, legumes, cenouras, batatas, cebolas, etc.

Gaveta inferior:

- > Mantenha carnes, frios, etc.

Freezer

Recomendamos usar a parte traseira da cesta superior para o congelamento rápido de alimentos com as seguintes orientações:

- > Use pequenos pacotes e, se possível, já frios.
- > A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada de uma vez está indicada na placa de características do aparelho.
- > Use sacos especiais para congelamento, papel alumínio, filme de polietileno próprio para alimentos e recipientes para freezer.
- > Não utilize sacos de papel, sacos de celofane não alimentícios, sacolas de compras ou sacos de congelamento já usados.
- > Evite que alimentos congelados entrem em contato com alimentos frescos que ainda vão ser congelados.

Armazenamento de alimentos

> Os alimentos devem ser armazenados em recipientes fechados ou adequadamente embalados e não devem emitir ou absorver odores e umidade.

> Siga as recomendações de tempo de armazenamento e temperatura indicadas na tabela a seguir.

10. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

ALIMENTO	ÁREA DE CONSERVAÇÃO	TEMPO
Carnes cozidas		
Carnes cozidas em água ou assadas	Refrigerador	2 dias
Molhos à base de carne	Refrigerador	6 dias
Other		
Sopas e caldos	Refrigerador	2 dias
Massas	Refrigerador	2 dias
Queijos fresco	Refrigerador	2-3 dias
Queijos maturados bem protegidos	Refrigerador	Vários meses
Ovos (frescos e sem lavar)	Refrigerador	2 semanas
Recipientes abertos	Refrigerador	2-3 dias
Vegetais crus (em sacos perfurados)	Refrigerador	1 semana

10. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

ALIMENTOS CONGELADOS	ÁREA DE CONSERVAÇÃO	TEMPO
Carne bovina, vitela, cordeiro e cabra (bifes)	Freezer	6-12 meses
Carne bovina, vitela, cordeiro e cabra (com osso)	Freezer	4-6 meses
Carne moída bovina	Freezer	1-2 meses
Carne suína (sem osso)	Freezer	4-6 meses
Carne suína (com osso)	Freezer	2-3 meses
Carne suína moída	Freezer	1-2 meses
Sobras de carne	Freezer	2-3 meses
Frango e peru inteiros	Freezer	8-12 meses
Ganso, pato e faisão	Freezer	4-8 meses
Peixes	Freezer	1-2 meses
Crustáceos	Freezer	2-3 meses
Alimentos cozidos	Freezer	1-2 meses
Vegetais	Freezer	8-12 meses
Frutas	Freezer	6-12 meses
Sobremesas e bolos	Freezer	2-3 meses

11. CUIDADOS E LIMPEZA

11.1. Cuidados e limpeza

Para limpar partes e superfícies de aço, use um pano de microfibra e a esponja fornecida no kit do aparelho.

Sempre use o pano e a esponja na direção do acabamento acetinado do aço.

De vez em quando, para polir o aço, passe um pano de microfibra levemente úmido.

Não use a esponja em partes de alumínio, como as alças e as bordas das prateleiras de vidro.

Tenha cuidado especial para manter as aberturas de ventilação do aparelho ou do móvel onde ele está instalado livres de obstruções.



Nota

Limpe o interior do aparelho com pano, água e sabão..



Atenção!

O uso de produtos de limpeza à base de cloro ou que contenham cloro deve ser evitado (alvejante, hipoclorito, etc.).

11.2. Limpeza interna

Limpe o interior do aparelho e suas partes removíveis utilizando uma solução de água morna misturada com uma pequena quantidade de detergente para louça. Enxágue e seque imediatamente.

Não use dispositivos mecânicos ou outros métodos para acelerar o degelo.



Atenção!

O uso de produtos de limpeza à base de cloro ou que contenham cloro deve ser evitado (alvejante, hipoclorito, etc.).



Cuidado!

Não use água nas partes elétricas, luzes ou painel de controle..



Não coloque partes de vidro frio em contato com água quente. Não lave nenhuma parte do refrigerador na máquina de lavar louça, pois isso pode danificar ou deformar irreversivelmente as peças.

11. CUIDADOS E LIMPEZA

11.3. Limpeza da grade de ventilação, filtro e condensador

Para que o aparelho funcione corretamente, a grelha de ventilação, o filtro e o condensador devem ser limpos periodicamente.

Um lembrete para esta limpeza periódica, a ser realizada a cada 6 meses, é fornecido através de alertas sonoros e de uma notificação exibida no display.


Para ativar ou desativar este sinal de aviso e exibir o tempo restante para a próxima limpeza, consulte o capítulo “9 Manutenção” na página 31.


O condensador está localizado atrás da grelha de ventilação frontal inferior (veja página 43). Para limpá-lo, utilize um aspirador de pó com bocal de escova macia na potência máxima, passando-o ao longo das fendas da grelha. Em caso de acúmulo significativo de poeira, a grelha de ventilação pode ser removida para permitir uma limpeza mais completa do condensador. Após limpar o condensador, toque no ícone de **RESET** para reiniciar o aviso após 12 meses.

Se você não desejar mais o sinal de aviso de limpeza do condensador, toque no ícone **OFF** (veja o capítulo “9 Manutenção” na página 31).


11.4. Limpeza do condensador


Para limpar o condensador, siga as instruções:

- > Desligue o aparelho pressionando ON/OFF  no painel de controle por aproximadamente 3 segundos.
- > Aguarde cerca de 30 minutos, até que o condensador esfrie até a temperatura ambiente
- > Remova a grelha removível localizada abaixo da porta.



- > Limpe o condensador cuidadosamente, retirando todo o pó acumulado, conforme mostrado na figura, tomando cuidado para não danificá-lo.



- > Ligue o aparelho novamente, pressionando **ON/OFF**  por cerca de 3 segundos.



Cuidado!

As bordas do condensador são afiadas, portanto use proteção adequada para mãos e braços ao limpar o condensador.

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12.1. Guia de solução de problemas

Se você notar qualquer mau funcionamento do seu aparelho, utilize este guia antes de chamar o serviço técnico. Este guia pode ajudá-lo a resolver o problema por conta própria ou fornecer informações importantes que você pode passar ao técnico, garantindo um reparo rápido e eficaz.

Mensagens no display e alarmes sonoros

Um mau funcionamento geralmente é indicado no display. Os problemas que não podem ser resolvidos pelo usuário são sinalizados através de códigos de erro. Lembre-se, no entanto, de que esses códigos podem aparecer em mensagens ou alarmes sob determinadas condições de uso ou durante a ligação inicial do aparelho. Nesse caso, desative o alerta sonoro pressionando o botão **ALARM** (🔊), deixe o aparelho funcionando e abra as portas o mínimo possível por 10 a 12 horas.

O refrigerador ou o congelador não funciona

- > O aparelho está conectado à rede elétrica?
- > A tomada está fornecendo energia elétrica?
- > O botão ON/OFF (🔌) está ativado?
- > O aparelho está no modo 'Demo'? e você suspeitar que o aparelho está no modo de demonstração, entre em contato com o local de compra para assistência na desativação desse recurso (veja também página 31).

O refrigerador ou o freezer está mais quente que o normal

- > O display mostra algum código de erro?
- > A temperatura está ajustada corretamente?
- > As portas ou gavetas ficaram abertas por muito tempo?
- > Quantidades grandes de alimentos foram colocadas recentemente dentro do aparelho?
- > O aparelho está no modo 'Demo'? Se você suspeitar que o aparelho está no modo de demonstração, entre em contato com o local de compra para assistência na desativação desse recurso (veja também página 31).

O compressor permanece ligado por muito tempo

- > Lembre-se de que, durante temperaturas muito altas no ambiente, é normal que o compressor permaneça ligado por períodos prolongados.

- > As portas ou gavetas ficaram abertas por muito tempo?
- > Quantidades grandes de alimentos foram colocadas recentemente dentro do aparelho?
- > Verifique se as portas estão fechadas corretamente e se os alimentos ou recipientes não estão impedindo o fechamento perfeito da porta.
- > Algum dos compartimentos está no modo Shopping? (veja página 20)

Se você ouvir ruídos estranhos

É normal ouvir barulhos dos ventiladores ou compressores durante a fase de degelo. O ruído pode ser mais perceptível dependendo da posição do aparelho e do ambiente ao redor.

Condensação dentro e fora do refrigerador

Se o clima estiver muito úmido, a formação de condensação é normal. Abrir as portas ou gavetas por longos períodos pode contribuir para o aparecimento de condensação. De qualquer forma, certifique-se de que as portas estejam sempre totalmente fechadas.

Acúmulo de gelo dentro do refrigerador ou freezer

- > As portas ficaram abertas por muito tempo?
 - > As portas estão fechando completamente?
- Se as portas não fecharem totalmente, verifique o posicionamento dos alimentos dentro do compartimento. Contate seu instalador.
- > No caso de formação de gelo na gaveta Crisper-Fresco, devido à abertura frequente e prolongada das portas, desative a função Crisper-Fresco pelo botão no painel de controle. Aguarde até que o gelo derreta, depois remova a gaveta e seque as laterais e o fundo do compartimento.

Odores desagradáveis dentro do refrigerador

Limpe o aparelho cuidadosamente, seguindo as instruções. Cubra hermeticamente todos os alimentos. Não armazene alimentos por períodos prolongados.

As portas estão difíceis de abrir

O aparelho foi projetado para permitir fechamento hermético. Quando a porta está fechada, pode se criar um vácuo; nesse caso, é necessário aguardar alguns segundos até que a pressão se equilibre antes de abrir a porta.

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho está refrigerando, mas as luzes e o display não funcionam

Verifique se o aparelho foi acidentalmente colocado no modo **SABBATH** (veja página 30).

O Ice Maker não funciona

- > Certifique-se de que o Ice Maker está ativado.
- > Para ligá-lo, consulte o capítulo 5 Ativação/Desativação do Ice Maker (apenas nos modelos Combi e Freezer).
- > Certifique-se de que o aparelho está conectado ao fornecimento de água.
- > Se o filtro não foi trocado por muito tempo, o fluxo de água pode estar limitado.

O Ice Maker não produz gelo suficiente

Em média, a produção é de aproximadamente 10 cubos a cada duas horas (total de 10 ciclos em 24 horas).

Os cubos de gelo congelam formando um bloco

Se o gelo não for usado com frequência, é possível que se formem blocos de gelo. Recomenda-se remover o bloco de gelo e, em seguida, permitir que o Ice Maker preencha novamente a bandeja de gelo.

O gelo apresenta sabor ou cor incomum

Quando o Ice Maker é ligado pela primeira vez, não use o primeiro gelo produzido (descarte o primeiro balde de gelo).

Se o refrigerador ficou desligado por mais de um mês ou se o refil não foi trocado por mais de seis meses, pode ser necessário realizar a troca do filtro. Contate um encanador ou especialista em tratamento de água para garantir que o problema não esteja relacionado ao fornecimento de água.








Se a unidade que você adquiriu foi usada como modelo de showroom, ela pode estar em um modo especial de economia de energia chamado **Modo Demonstração**, no qual o aparelho parece estar funcionando (as luzes acendem e temperaturas falsas são exibidas), mas não ocorre refrigeração de fato.

Se você suspeitar que seu aparelho está no **Modo Demonstração**, entre em contato com o local de compra para assistência na desativação desse recurso (veja também página 31).

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12.2. Mensagens de falha exibidas no display

- > Em caso de mau funcionamento, toque no botão **ALARM**  e o display exibirá a mensagem de falha com o respectivo código de erro (consulte a tabela a seguir).
- > A mensagem será exibida por 3 segundos e, em seguida, o display retornará à tela inicial.
- > Para manter a mensagem exibida na tela, pressione o botão **INFO**  no display. A mensagem permanecerá visível por 30 segundos e depois retornará à tela inicial.
- > Caso haja mais de uma mensagem de erro, o display exibirá as diferentes falhas em ordem cronológica.

Mensagem no Display	Descrição da Falha
Falha de energia!!	Interrupção prolongada de energia elétrica O eletrodoméstico reinicia automaticamente e indica as temperaturas máximas registradas. Pressione o botão ALARME  para desativar o sinal sonoro.
Compartimento superior aberto	Porta da geladeira aberta Esta mensagem aparece quando a porta permanece aberta por alguns minutos.
Compartimento inferior aberto	Porta do freezer aberta Esta mensagem aparece quando a porta permanece aberta por alguns minutos.
Substituir filtro	Trocar o refil do filtro de água A mensagem aparece a cada 12 meses após a troca.
Compartimento superior muito quente	Refrigerador muito quente Consulte o Guia de Solução de Problemas.
Compartimento superior muito frio	Refrigerador muito frio Aguarde 12 horas; se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
Compartimento inferior muito quente	Freezer muito quente Consulte o Guia de Solução de Problemas.
Compartimento inferior muito frio	Freezer too cold Aguarde 12 horas; se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
Código de erro...	Problemas funcionais Entre em contato com o Suporte ao Cliente. Verifique as condições de uso (carga elevada de alimentos, abertura frequente da porta). Pressione o botão ALARME  para desativar o sinal sonoro.
Verificar condensador	Verificar condensador A cada 6 meses, o display mostra a mensagem " CHECK COND. ", Limpe o condensador e pressione o botão ENTER  por 5 segundos para reiniciar.

VIKING

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA
Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402 - Condomínio Galleria Corporate - Edifício II CEP 13091-908 - Campinas - SP

SAC 0800 723 1202

elettromec.com.br